

**ارور های پکیج ایساتیس (isatis water heater error)** اگر شما برند ایساتیس را برای سیستم گرمایشی منزل خود انتخاب کرده اید ، حتماً تا پایان این مقاله با ما همراه شوید ، چرا که در این مقاله ما لیست کاملی از ارورها و کدهای خطا پکیج ایساتیس را برای شما عزیزان گرد آوری کرده ایم ، تا در صورت بروز مشکل در پکیج خود بتوانید به راحتی در منزل آن را عیب یابی و تعمیر کنید.

سیستم هوشمند عیب یابی پکیج دیواری چه در پکیج های دیجیتال چه پکیج های آنالوگ طوری طراحی شده است، که در صورت بروز مشکل در هریک از قطعات پکیج به صورت نمایش چراغ و یا به صورت نشان دادن اعداد و حروف انگلیسی شما را از بروز مشکل در پکیج مطلع میسازد.

در صورت نیاز به مشاوره و یا صحبت با کارشناس متخصص تنها کافی است، از طریق چت آنلاین با ما در ارتباط باشید.

## تعمیر پکیج ایساتیس:

فرقی نمیکند که شما کدام یک از مدل های پکیج ایساتیس را استفاده میکنید، تنها کافی است، در صورت بروز مشکل در پکیج خود با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین در تماس باشید.

**تعمیر پکیج ایساتیس** خود را با اطمینان خاطر به کارشناسان تهران سرویس آنلاین بسپارید ، این مجموعه با داشتن کادری مجرب و حرفه ای در زمینه تعمیرات انواع برند پکیج در سراسر تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد.

تعمیرات پکیج در این مجموعه با ضمانت 6 ماه صورت میگیرد ، و تمام قطعات یدکی استفاده شده شامل این ضمانت میباشد.

برای مشاوره و تماس با کارشناسان این مجموعه کافیه از طریق فرم درخواست خدمات و یا تماس با یکی از شعب تهران سرویس آنلاین با ما در تماس باشید.

## کد خطا پکیج ایساتیس:

شرکت ایساتیس یکی از برندهای معتبر است ،که در زمینه تولید سیستم های گرمایشی نیز به خوبی عملکرده است .این شرکت برای کمک به عیب یابی پکیج های خود اقدام به تعبیه سیستم عیب یابی هوشمند در پکیج های خود کرده است.

کدهای خطا به روش های مختلف در دستگاه های متفاوت نمایش داده می شوند. در دستگاه های قدیمی این کار با روشن کردن نور پس زمینه یا بوق انجام می شد. اما در سیستم های گرمایشی نسل جدید که اغلب مجهز به نمایشگر هستند، کدهای خطا به صورت حروف انگلیسی بر روی صفحه نمایشگر نمایان میشود. یکی از مزایای این کدها نسبت به سایر روش ها امکان انتقال اطلاعات بیشتر در مورد خطای مرتبط با نوع مشکل یا دامنه وقوع آن است.

**برای مطالعه مقاله پمپ پکیج اینجا کلیک کنید.**

## لیست ارورهای پکیج ایساتیس:

### کد خطای E01 پکیج ایساتیس

#### مفهوم کد خطا

گرمای بیش از حد

#### علت احتمالی

خرابی NTC – خرابی ترموستات حد و یا کابل آن-خرابی پمپ-گرفتگی مسیر-وجود هوا در سیستم-تنظیم نبودن شیر گاز

### کد خطای E02 پکیج ایساتیس

## مفهوم کد خطا

تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از  $7^{\circ}\text{C}$  باشد و این حالت برای ۳ مرتبه تکرار شود

## علت احتمالی

- وجود هوا در سیستم
- رسوب مبدل ثانویه
- خرابی NTC
- خرابی کیت شیر سه راهه
- خرابی پمپ

برای مطالعه مقاله [بهترین مدل پکیج ایساتیس اینجا کلیک کنید](#).

## کد خطای E03 پکیج ایساتیس

## مفهوم کد خطا

تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از  $20^{\circ}\text{C}$  باشد و یا تغییر دمای آبگرم برگشت در یک ثانیه بیشتر از  $20^{\circ}\text{C}$  باشد

## علت احتمالی

- وجود هوا در سیستم
- رسوب مبدل ثانویه
- خرابی NTC
- خرابی کیت شیر سه راهه
- خرابی پمپ

## کد خطای E04 پکیج ایساتیس

## مفهوم کد خطا

دمای آبگرم گرمایش رفت  $55^{\circ}\text{C}$  از برگشت بیشتر بوده و این روند ۳ مرتبه تکرار گردد.

## علت احتمالی

- وجود هوا در سیستم رسوب مبدل ثانویه
- خرابی NTC
- خرابی کیت شیر سه راهه
- خرابی پمپ

## کد خطای E05 پکیج ایساتیس

## مفهوم کد خطا

دمای آبگرم گرمایش برگشت  $^{\circ}\text{C} 10$  از رفت بیشتر بوده و این روند ۳ مرتبه تکرار گردد

### علت احتمالی

- وجود هوا در سیستم
- عدم نصب صحیح NTC ها
- خرابی NTC
- خرابی پمپ
- مسدود شدن مسیر

### کد خطای E06 پکیج ایساتیس

#### مفهوم کد خطا

دمای آبگرم گرمایش برگشت  $^{\circ}\text{C} 30$  از رفت بیشتر است

### علت احتمالی

- وجود هوا در سیستم
- اتصال ناصحیح پکیج به سیستم های گرمایشی
- مسدود شدن مسیر
- خرابی NTC
- عدم نصب صحیح NTC ها

### کد خطای E10 پکیج ایساتیس

#### مفهوم کد خطا

خطا در قرائت سنسور فشار

### علت احتمالی

خرابی سنسور فشار خرابی کابل سنسور فشار و قطعی یا اتصال کوتاه آن

### کد خطای E11 پکیج ایساتیس

#### مفهوم کد خطا

فشار آب در مدار کمتر از  $0 / 4$  بار باشد

### کد خطای E12 پکیج ایساتیس

#### مفهوم کد خطا

فشار مدار آب بیشتر از ۳ بار باشد

### **کد خطای E13 پکیج ایساتیس**

#### **مفهوم کد خطا**

خرابی سنسور رفت گرمایش NTC1

### **کد خطای E14 پکیج ایساتیس**

#### **مفهوم کد خطا**

خرابی سنسور برگشت گرمایش NTC2

### **کد خطای E15 پکیج ایساتیس**

#### **مفهوم کد خطا**

خرابی سنسور آب بهداشتی NTC3

### **کد خطای E16 پکیج ایساتیس**

#### **مفهوم کد خطا**

خطا در سنسور خارجی NTC4

### **کد خطای E21 پکیج ایساتیس**

#### **مفهوم کد خطا**

وجود خطا در برد که باعث توقف پکیج می شود

#### **علت احتمالی**

برد خراب شده است

### **کد خطای E30 پکیج ایساتیس**

#### **مفهوم کد خطا**

در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکتروود تشخیص شعله.

### **کد خطای E31 پکیج ایساتیس**

#### **مفهوم کد خطا**

تشکیل شعله وقتی شیر گاز بسته است.

### علت احتمالی

- خرابی شیر گاز
- خرابی در بر

### کد خطای E32 پکیج ایساتیس

#### مفهوم کد خطا

در صورت پرش شعله از روی سطح برنر ( ۱۰ مرتبه پرش در یک مرتبه درخواست گرمایش)

### علت احتمالی

- خرابی در برد
- خرابی الکتروود تشخیص شعله
- عدم نصب صحیح دودکش

### کد خطای E41 پکیج ایساتیس

#### مفهوم کد خطا

قبل از شروع سیکل تشکیل شعله، پرشر سوئیچ هوا فعال باشد.  
برای مطالعه مقاله علت روشن نشدن پکیج دیواری اینجا کلیک کنید.

### کد خطای E42 پکیج ایساتیس

#### مفهوم کد خطا

در حین کار پکیج، پرشر سوئیچ باز شده باشد.

### کد خطای E43 پکیج ایساتیس

#### مفهوم کد خطا

تأخیر در بسته شدن پرشر سوئیچ هوا.

### کد خطای E50 پکیج ایساتیس

#### مفهوم کد خطا

عدم اتصال کانکتور CN4

### کد خطای E51 پکیج ایساتیس

## مفهوم کد خطا

عدم اتصال کانکتور CN10

## کد خطای E60 پکیج ایساتیس

## مفهوم کد خطا

خطا در قسمت پمپ

## کد خطای E61 پکیج ایساتیس

## مفهوم کد خطا

اختلال در کارکرد پمپ

## علت احتمالی

مشکل در برد

## کد خطای P01 پکیج ایساتیس

## مفهوم کد خطا

تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از  $7^{\circ}\text{C}$  باشد.

## علت احتمالی

- وجود هوا در سیستم
- رسوب مبدل ثانویه
- خرابی NTC
- خرابی کیت شیر سه راهه
- خرابی پمپ

## کد خطای P02 پکیج ایساتیس

## مفهوم کد خطا

دمای آبگرم گرمایش رفت  $55^{\circ}\text{C}$  از برگشت بیشتر باشد

## علت احتمالی

- وجود هوا در سیستم
- رسوب مبدل ثانویه
- خرابی NTC

- خرابی کیت شیر سه راهه
- خرابی پمپ

### **کد خطای P03 پکیج ایساتیس**

#### **مفهوم کد خطا**

دمای آبگرم گرمایش برگشت  $^{\circ}\text{C}$  ۱۰ از رفت بیشتر باشد

#### **علت احتمالی**

- وجود هوا در سیستم
- رسوب مبدل ثانویه
- خرابی NTC
- خرابی کیت شیر سه راهه
- خرابی پمپ

### **کد خطای P06 پکیج ایساتیس**

#### **مفهوم کد خطا**

فشار پایین آب مسیر گرمایش

### **کد خطای P07 پکیج ایساتیس**

#### **مفهوم کد خطا**

فشار بالای آب مسیر گرمایش

### **کد خطای P21 پکیج ایساتیس**

#### **مفهوم کد خطا**

اولین شکست در به وجود آمدن شعله

#### **علت احتمالی**

- خرابی شیر گاز
- خرابی در برد

### **کد خطای P22 پکیج ایساتیس**

#### **مفهوم کد خطا**

دومین شکست در به وجود آمدن شعله

## علت احتمالی

- خرابی شیر گاز
- خرابی در برد

## کد خطای P23 پکیج ایساتیس

### مفهوم کد خطا

قطع شعله در حین کار پکیج

## علت احتمالی

خرابی الکتروود تشخیص شعله

ارورهای پکیج ایساتیس دیجیتال

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| E0                    | مشکل در ورود آب                                       |
| E01                   | بالا بودن دمای پکیج ایساتیس دیجیتال                   |
| P01 و E02             | دمای مسیر رفت آب از دمای برگشت آن 7 درجه بالاتر است.  |
| E03                   | نوسان دمای آب گرم مصرفی در مدار                       |
| E04                   | دمای آب گرم مصرفی بالای 55 درجه سانتی گراد است.       |
| P03 و E05             | دمای مسیر برگشت آب از دمای رفت آن 10 درجه بالاتر است. |
| E06                   | دمای مسیر برگشت آب از دمای رفت آن 30 درجه بالاتر است. |
| E1 و E11              | کمبود فشار آب                                         |
| E2 و E31              | ایراد در فرآیند تشکیل شعله                            |
| E3 و E4               | دما بیش از حد بالا رفته است.                          |
| E5                    | عدم توانایی در بالا بردن دمای آب                      |
| E6                    | ایراد فن یا پرشر سوئیچ دود                            |
| E7                    | بالا رفتن بیش از حد مجاز دمای پکیج ایساتیس دیجیتال    |
| E8                    | ایراد ارتباطی بین برد الکترونیکی و نمایشگر            |
| E9                    | ایراد محل جامپر s4                                    |
| E10                   | مشکل سنسور فشار                                       |
| E12                   | وجود فشار زیاد آب                                     |
| E13 و E14 و E15 و E16 | خرابی سنسور NTC سیکل گرمایشی                          |
| E21                   | خرابی PCB                                             |
| E32                   | پرشر شعله                                             |
| E41 و E42             | فعال شدن پرشر سوئیچ پکیج قبل از به کار افتادن دستگاه  |
| E43                   | دیر بسته شدن پرشر دود                                 |
| E60 و E61             | ایراد پمپ                                             |
| EE                    | خرابی دیپ سوئیچ یا جامپر                              |

P02 دمای مسیر رفت آب از دمای برگشت آن 55 درجه سانتی گراد بالاتر است.  
P23 قطعی ناگهانی شعله در حین فعالیت پکیج دیجیتال ایساتیس



تهران سرویس  
www.tehranservic.com

### انواع کد خطای پکیج ایساتیس در مدل های آنالوگ:

عیب یابی

روشن شدن چراغ

این ارور پکیج ایساتیس به ما نشان می دهد خطایی در مدار برد وجود دارد. مشکلات مربوط به برد به هیچ عنوان توسط خود شما قابل بررسی و تعمیر نیستند.

روشن شدن چراغ ۸۰

این ارور پکیج ایساتیس نشان دهنده ایرادی داخلی از مدار برد الکترونیک است. روشن شدن چراغ ۳۰ و ۴۰

این دو کد خطای پکیج ایساتیس نشان دهنده کمبود آب در پکیج و عدم چرخش آن در مدار می باشد. برای رفع مشکل افت فشار، توصیه می شود مقاله افت فشار پکیج را مطالعه نمایید.

روشن شدن چراغ ۴۰ و ۵۰ یا ۴۰ و ۷۰

این ارور پکیج ایساتیس نشان می دهد سنسور ان تی سی مدار شوفاژ دچار نقص است. روشن شدن چراغ ۵۰ و ۶۰

این کد خطای پکیج ایساتیس معلوم می‌کند سنسور یا حسگر ان تی سی آب گرم مورد مصرف دچار معیوبیت است. اگر صدای از درون پکیج شما شنیده می‌شود. روشن شدن چراغ ۵۰ و ۷۰

این کد خطای پکیج ایساتیس ممکن است ناشی از نرسیدن گاز کافی و تشکیل نشدن شعله باشد. یا ممکن است نشان دهنده خرابی حسگر دمای آب برگشت باشد. روشن شدن چراغ ۷۰ و ۸۰

این ارور پکیج ایساتیس نشان دهنده خرابی حسگر دمای آب رفت است. روشن شدن چراغ ۶۰ و ۸۰

این کد خطای پکیج ایساتیس معلوم می‌کند دما از حد نرمال خود فراتر رفته و با افزایش بی سابقه حرارت روبه رو هستیم. روشن شدن چراغ ۹۰

این دو کد خطای پکیج ایساتیس نشان می‌دهد یا مشکل در پرشر سوئیچ دود و فن روشن شدن چراغ ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ یا است یا شعله توانایی روشن شدن ندارد. ۴۰ و ۶۰ و ۷۰

این ارور پکیج ایساتیس زمانی مشاهده می‌شود که دمای آب بسیار بالاست و حسگر تعیین کننده حد دمایی بالاتر از صد و پنج درجه را تشخیص داده است. روشن شدن چراغ ۴۰ و ۷۰ و ۸۰

این کد خطای پکیج ایساتیس زمانی ست که شما بیشتر از حد مجاز پکیج را ریست نموده اید. روشن شدن پنج چراغ ۴۰ تا ۸۰

## علت فعال شدن سیستم ضد یخ در پکیج ایساتیس چیست؟

در تمامی پکیج ها سیستمی تحت عنوان سیستم ضد یخ وجود دارد که در واقع نوعی برنامه محافظت کننده از پکیج است. این سیستم زمانی به درستی وارد عمل می‌کند که پکیج در حالت استاندارد در حال کار کرد باشد، یعنی برق و گاز دستگاه وصل بوده و میزان فشار در پکیج بین 1.5 تا 2 بار قرار داشته باشد.

## رفع ارورهای پکیج ایساتیس در منزل:

در صورت بروز ارور در پکیج ایساتیس خود ابتدا یک بار پکیج را ریست کرده و یا از برق جدا کنید. به مدت 5 الی 10 دقیقه صبر کنید. مجدداً پکیج را به برق وصل کنید در صورت مشاهده ارور باید با کارشناس پکیج ایساتیس تماس حاصل نمایید.

## جلوگیری از ایجاد ارور در پکیج ایساتیس:

برای جلوگیری از ایجاد ارور در پکیج ایساتیس خود کفایت هر 6 ماه یکبار نسبت به سرویس پکیج خود اقدام نمایید ، سرویس پکیج هر 6 ماه یکبار باید توسط سرویسکار مجرب انجام گیرد. غالباً مشکلات ایجاد شده در پکیج های دیواری به علت تجمع روسوبات داخل پکیج است ، که با اسید شویی و [رسوب زدایی پکیج](#) قابل حل است.

## هزینه رفع ارور پکیج ایساتیس:

هزینه رفع ارور پکیج ایساتیس با توجه به نوع ایراد ایجاد شده در آن مشخص میشود ، و نمیتوان برای رفع تمامی این ارورها یک هزینه ثابت در نظر گرفت. شما میتوانید با تماس با کارشناسان تهران سرویس آنلاین از قیمت حدودی تعمیرات خود آگاه شوید. نکته قابل تامل دیگر این است ، که این ارورها تنها علت ایجاد شدن ارور را بیان میکنند و باید برای رفع دقیق ارور ایجاد شده دستگاه توسط کارشناسان پکیج بررسی شود.

## برطرف کردن ارور پکیج ایساتیس در شمال تهران:

تهرانیان عزیز در مناطق شمالی شهر در صورت نیاز به خدمات پکیج کافی است، با شماره تلفن ۲۲۶۶۹۱۹۶ تماس حاصل کرده، و درخواست خدمات خود را ثبت کنید. تعمیرکاران تهران سرویس آنلاین در کمتر از ۱ ساعت در محل حاضر و اقدام به رفع مشکل پکیج شما خواهند کرد. ارائه خدمات در شعبه شمال به صورت شبانه روزی در ۷ روز هفته بدون داشتن تعطیلی انجام می پذیرد. ارائه فاکتور رسمی ، و ضمانت نامه برای تعمیرات و قطعات مصرفی جزء اصول اولیه کار ماست.

## برطرف کردن ارور پکیج ایساتیس در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت درخواست خود کافی است با شماره تماس ۴۴۲۸۴۷۴۳ تماس بگیرند ، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین بهرمنند شوند. ارائه خدمات در شعبه غرب از شنبه تا جمعه بدون داشتن تعطیلی به صورت شبانه روزی امکان پذیر است. در صورت شلوغی خطها کافی است از طریق فرم درخواست خدمات برای ثبت خدمت مورد نظر اقدام نمایید. پشتیبانی گروه فنی مهندسی تهران سرویس آنلاین در کمتر از ۱۰ دقیقه با شما تماس گرفته و اقدام به ثبت آدرس شما عزیزان می نمایند.

## برطرف کردن ارور پکیج ایساتیس در شرق تهران:

مشتریان عزیز در تمامی مناطق شرق و شمال شرقی پایتخت می توانند در صورت بروز مشکل در پکیج دیواری خود به صورت ۲۴ ساعته با شماره تماس ۷۷۲۴۱۵۰۵ تماس حاصل کرده و درخواست تعمیرکار خود را ثبت نمایند. تعمیرات تمامی برندهای ایرانی و خارجی توسط متخصص ترین تعمیرکاران پایتخت با ارائه فاکتور و گارانتی شش ماهه به

شما مشتریان عزیز عرضه می گردد. برای ثبت درخواست خود در تمام طول هفته حتی ایام تعطیلات میتوانید با شعبه شرق تهران تماس حاصل کرده و یا از طریق چت آنلاین سایت اقدام به ثبت درخواست خود نمایید.

## برطرف کردن ارور پکیج ایساتیس در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیرات پکیج مشتریان عزیز می نمایند.  
ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار می گردد.  
شماره تماس شعبه مرکز تهران سرویس آنلاین ۶۶۵۹۳۳۶۸ است ، تکنسین های ما به صورت شبانه روزی در تمام طول هفته آماده خدمت رسانی به شما عزیزان هستند.

## برطرف کردن ارور پکیج ایساتیس در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعبه این منطقه را با شماره تماس ۵۵۷۹۵۴۳۴ تأسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب پکیج را به مشتریان عزیز به صورت حضوری و غیر حضوری ارائه می دهد.  
در تعمیرگاه جنوب تهران سرویس آنلاین امکان حضور مشتریان جهت تعمیرات حضوری و یا خرید قطعه به صورت مستقیم فراهم شده است، کافی است جهت هماهنگی با این شعبه تماس حاصل نمایید.  
مشتریان عزیز ساکن سایر شهرها میتوانند ، برای تعمیر پکیج خود آن را با هماهنگی قبلی به این شعبه ارسال کرده تا تعمیرات پکیجشان توسط تکنسین های متخصص تهران سرویس آنلاین انجام شده و پس از انجام تعمیرات مجدداً از طریق تیپاکس برای آنها ارسال گردد.

## نحوه ثبت درخواست در تهران سرویس آنلاین:

ثبت درخواست تعمیرکار پکیج در مجموعه تهران سرویس آنلاین از دو روش:

1. ثبت درخواست از طریق تماس با پشتیبانی
2. ثبت درخواست از طریق چت آنلاین

امکان پذیر خواهد بود.

در زمان استفاده از روش تماس با پشتیبانی شما باید طبق محدوده ی محل مورد نظر با شعبه تهران سرویس آنلاین تماس حاصل کرده و درخواست خود را ثبت نمایید.  
اما زمان استفاده از چت آنلاین شما عزیزان بدون هیچ گونه محدودیتی با ثبت مشخصات و آدرس خود میتوانید درخواست خود را ثبت کرده و از خدمات تهران سرویس آنلاین بهرمنند شوید.

## ساعت مراجعه تکنسین چه ساعتی از روز خواهد بود:

طبق روال کاری مجموعه تهران سرویس آنلاین پس از ثبت درخواست توسط مشتری عزیز نزدیکترین تکنسین ظرف مدت یک ساعت به محل مشتری اعضا و نسبت به برطرف کردن مشکل پکیج اقدام می نماید، اما چنانچه شما عزیزان ساعت خاصی برای حضور تکنسین در منزل خود مد نظر دارید، تنها کافی است در زمان ثبت درخواست خود ساعت مورد نظر را ثبت کرده تا تکنسین در همان ساعت مقرر در محل شما حاضر شود.  
با توجه به امکان پذیر بودن رزرو قبلی شما عزیزان میتوانید در صورت تمایل برای حضور تکنسین در روز و ساعت مشخصی از هفته در هنگام ثبت درخواست موضوع را با پشتیبان مطرح کرده و تایم مورد نظر خود را ثبت نمایید.

## اگر از ارائه خدمات پکیج ناراضی باشیم چه کاری باید انجام دهیم:

در صورت داشتن هرگونه شکایت و یا نارضایتی از نحوه انجام خدمات، بدقولی تکنسین های تهران سرویس آنلاین و یا پرسش درباره هزینه های تعمیرات تنها کافیست با شماره تماس ۶۶۵۹۳۳۶۸ تماس حاصل کرده و موضوع مد نظر خود را با کارشناس پشتیبانی در میان بگذارید. درخواست شما در کمتر از یک روز مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به شما و تکنسین اعزامی اعلام خواهد شد. لطفاً از طرح هرگونه شکایت با تکنسین خودداری کرده و حتماً شرکت را از مشکل ایجاد شده مطلع نمایید.

## چرا تعمیرکار پکیج ایستاتیس خود را باید از تهران سرویس آنلاین درخواست دهید:

- ۱ – دارای تکنسین های با سابقه کاری حداقل ۷ سال و مختص تعمیرات پکیج ایستاتیس
- ۲ – تکنسین های دوره دیده و آشنا به زبان
- ۳ – سعی در تعمیر قطعات و اجتناب از تعویض آن
- ۴ – حداقل زمان برای حاضر شدن در منزل و شرکت شما منطبق بر وقت تعیین شده شما
- ۵ – تعمیر با نرخ مصوب اتحادیه و نهادهای نظارتی
- ۶ – ضمانت نامه و گارانتی قطعات از شش تا ۳۶ ماه
- ۷ – استفاده از قطعات درجه یک و قطعات فابریکی و اورجینال
- ۸ – سرویس دهی به طور شبانه روزی، حتی در تعطیلات رسمی و جمعه ها
- ۹- دارای نماد اطمینان از وزارت صنعت معدن و تجارت
- ۱۰- بالاترین رضایت مردمی

لینک کوتاه مقاله <https://b2n.ir/r89654> :