

یخچال فریزر الی جی یکی از محبوبترین و پرطرفدارترین (LG refrigerator error) **ارور یخچال فریزر ال جی** برندهای موجود در بازار است.

بسیاری از مردم باتوجهبه وجود تحریمها همچنان به خرید این برند باکیفیت اصرار داشته و حاضر به خرید هیچ برند دیگری نیستند.

اگر شما عزیزان هم از یخچال فریزرهای ال جی در منزل خود استفاده می‌کنید، بهتر است تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

ما در این مقاله خود تصمیم گرفته‌ایم تا به بررسی ارورهای یخچال فریزر ال جی پرداخته و شما را با نحوه برطرف کردن هریک از آنها آشنا کنیم.

احتمالاً برای شما هم پیش‌آمده است که بر روی نمایشگر یخچال فریزر و یا یخچال سایدبای ساید خود، کدهای ارورهایی مشاهده کرده باشید.

توسط طراحان و تولیدکنندگان برای این دستگاه تعبیه شده تا در صورت بروز مشکل (ERROR) کد خطایا ارور تعمیرکار به راحتی بتواند یخچال فریزر ال جی را عیب‌یابی کرده و در کوتاه‌ترین بازه زمانی مشکل را برطرف نماید. با ما تا انتهای این مقاله همراه شوید و سوالات خود را بخش چت آنلاین این مقاله با کارشناسان ما به اشتراک بگذارید.

تعمیر یخچال فریزر ال جی:

اگر در طول روزهای اخیر متوجه اختلالاتی در عملکرد یخچال ال جی خود شده‌اید و قصد تعمیر یخچال فریزر ال خود را دارید ما به شما عزیزان توصیه می‌کنیم در انتخاب شرکت خدماتی خود نهایت دقت را به خرج دهید.

چرا که باتوجهبه افزایش قیمت لوازم خانگی و افزایش سرسام‌آور خدمات تعمیراتی در صورتی که تعمیرکار شما از تخصص کافی در این زمینه برخوردار نباشد آسیب جدی به یخچال فریزر شما وارد خواهد کرد.

: تهران سرویس آنلاین با داشتن بیش از 7 سال سابقه در زمینه ارائه خدمات

- تعمیر یخچال فریزر ال جی
- تعمیر یخچال ساید بای ساید ال جی
- تعمیر یخچال دوقلو ال جی
-

و سایر انواع مدل‌های این برند پرطرفدار در سراسر تهران به صورت 24 ساعته و بدون تعطیلی آماده ارائه خدمات به این مجموعه دارای 6 ماه ضمانت و پشتیبانی آنلاین شما مشتریان عزیز است. تمامی خدمات **تعمیر یخچال فریزر ال جی** خواهد بود.

: علت بروز ارور در یخچال فریزر ال جی

یخچال فریزرهای ال جی به دلایل متعددی ممکن است، دچار مشکل شده و ارورهای متعددی روی صفحه نمایشگر خود نشان دهد. از جمله این مشکلات میتوان به

- بروز مشکل در برد یخچال فریزر ال جی
- بروز مشکل در کمپرسور یخچال فریزر ال جی
- کثیف بودن کویل های کندانسور
- معیوب بودن کندانسور
- بروز مشکل در اواپراتور یخچال فریزر ال جی
- معیوب بودن فیلتر آب
- وجود مشکل در ترموستات یخچال فریزر
- نشستی آب از یخچال فریزر
- خرابی لاستیک درب یخچال فریزر
- خرابی لامپ داخلی یخچال
- خنک نکردن یخچال فریزر

- اتومات نکردن کمپرسور یخچال فریزر ال جی



لیست ارورهای یخچال فریزر ال جی :

در ادامه لیست کاملی از ارورهای یخچال فریزر ال جی را برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم، در صورت نیاز به این لیست مراجعه کرده و از علت بروز ارور در یخچال فریزر خود مطلع شوید.

LG در یخچال و فریزر FS E ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به سنسور فریزر است FS E ارور یا کد خطا. در یخچال و فریزر ایراد در سنسور فریزر، اتصالات، برد و ... است FS E علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع این ارور نیاز به حضور FS E هنگامی که ارور تعمیرکار یخچال فریزر ال جی درمحل است.

LG در یخچال و فریزر FS ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به سنسور فریزر است FS ارور یا کد خطا. در یخچال و فریزر ایراد در سنسور فریزر، اتصالات، برد و ... است FS علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب و تعمیرات نیاز به بررسی از FS هنگامی که ارور طرف تکنسین است.

LG در یخچال و فریزر rS E ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به سنسور یخچال است rS E ارور یا کد خطا. در یخچال و فریزر ایراد در سنسور یخچال، اتصالات، برد و ... است rS E علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف rS E هنگامی که ارور تکنسین است.

LG در یخچال و فریزر rS ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به سنسور یخچال است rS ارور یا کد خطا. در یخچال و فریزر ایراد در سنسور یخچال، اتصالات، برد و ... است rS علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب و تعمیر نیاز به بررسی از rS هنگامی که ارور طرف تکنسین است.

LG در یخچال و فریزر dS F ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به سنسور دیفر است (برفکزدایی) فریزر است dS F ارور یا کد خطا. در یخچال و فریزر ایراد در سنسور دیفر است، اتصالات و ... است dS F علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف dS F هنگامی که ارور تکنسین است.

LG در یخچال و فریزر rt E ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به سنسور دمایی است rt E ارور یا کد خطا. روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب و تعمیرات یخچال نیاز به rt E هنگامی که ارور بررسی از طرف تکنسین است.

LG در یخچال و فریزر rt ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به سنسور دمایی است rt ارور یا کد خطا. روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین rt هنگامی که ارور است.

LG در یخچال و فریزر dH F ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به هیتر دیفر است (برفکزدایی) فریزر است dH F ارور یا کد خطا. روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب و تعمیرات یخچال نیاز به dH F هنگامی که ارور بررسی از طرف تکنسین است.

LG در یخچال و فریزر FF E ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به فن فریزر است FF E ارور یا کد خطا. در یخچال و فریزر ایراد در فن اویراتور، موتور فن، اتصالات و ... است FF E علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف FF E هنگامی که ارور تکنسین است.

LG در یخچال و فریزر FF ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به فن فریزر است FF ارور یا کد خطا در یخچال و فریزر ایراد در فن اوپراتور، موتور فن، اتصالات و ... است FF علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب و تعمیر نیاز به بررسی از FF هنگامی که ارور طرف تکنسین است.

LG در یخچال و فریزر CF E ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به فن کندانسور است CF E ارور یا کد خطا روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف CF E هنگامی که ارور تکنسین است.

LG در یخچال و فریزر FU E ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به عدم کارکرد صحیح کمپرسور است FU E ارور یا کد خطا روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف FU E هنگامی که ارور تکنسین است.

LG در یخچال و فریزر CO ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به قطع شدن ارتباط بین برد مین و برد دیسپلی است CO ارور یا کد خطا در یخچال و فریزر ایراد در اتصالات، سیم‌کشی، برد و ... است CO علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف CO هنگامی که ارور تکنسین است.

LG در یخچال و فریزر CO E ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به قطع شدن ارتباط بین برد مین و برد دیسپلی است CO E ارور یا کد خطا

ایراد در اتصالات، سیم‌کشی، برد و ... است یخچال و فریزر در CO E علت بروز ارور یا پیغام نمایان می‌شود برای رفع عیب و تعمیر یخچال نیاز به یخچال و فریزر ال جی روی نمایشگر CO E هنگامی که ارور بررسی از طرف تکنسین است.

LG در یخچال و فریزر F dH ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به هیتر دیفر است (برف‌کن‌دایی) فریزر است F dH ارور یا کد خطا

یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف روی نمایشگر F dH هنگامی که ارور تکنسین است.

LG در یخچال و فریزر E FF ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به فن فریزر است E FF ارور یا کد خطا در یخچال و فریزر ایراد در فن اوپراتور، موتور فن، اتصالات و ... است E FF علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب و تعمیر نیاز به بررسی از E FF هنگامی که ارور طرف تکنسین است.

LG در یخچال و فریزر E CF ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به فن کندانسور است E CF ارور یا کد خطا روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف E CF هنگامی که ارور تکنسین است.

LG در یخچال و فریزر Od E ارور :

یخچال است WiFi در یخچال و فریزر ال جی مربوط به ایراد در Od E ارور یا کد خطا ،سیمکشی و ... است WiFi در یخچال و فریزر ایرادات برد Od E علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف Od E هنگامی که ارور تکنسین است.

LG در یخچال و فریزر E FS ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به سنسور فریزر است E FS ارور یا کد خطا در یخچال و فریزر ایراد در سنسور فریزر، اتصالات، برد و ... است E FS علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف E FS هنگامی که ارور تکنسین است.

LG در یخچال و فریزر E rS ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به سنسور یخچال است E rS ارور یا کد خطا در یخچال و فریزر ایراد در سنسور یخچال، اتصالات، برد و ... است E rS علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب و تعمیر یخچال و فریزر ال E rS هنگامی که ارور جی نیاز به بررسی از طرف تکنسین است.

LG در یخچال و فریزر F dS ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به سنسور دیفر است (برفکزدایی) فریزر است F dS ارور یا کد خطا در یخچال و فریزر ایراد در سنسور دیفر است، اتصالات و ... است F dS علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف F dS هنگامی که ارور تکنسین است.

LG در یخچال و فریزر E CO ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به قطع شدن ارتباط بین برد مین و برد دیسپلی است E CO ارور یا کد خطا

ایراد در اتصالات، سیمکشی، برد و ... است یخچال و فریزر در E CO علت بروز ارور یا پیغام نمایان می‌شود برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف یخچال و فریزر ال جی روی نمایشگر E CO هنگامی که ارور تکنسین است.

LG در یخچال فریزر یا در یخچال دوقلو r ارور :

در یخچال فریزر یا در یخچال دوقلو ال جی مربوط به سنسور یخچال می‌باشد r ارور یا کد خطا

- ایراد در سنسور یخچال، اتصالات، برد و ... می‌باشد **یخچال فریزر** یا در **یخچال دوقلو** در **r** علت بروز ارور یا پیغام

روی نمایشگر یخچال و فریزر - یخچال دوقلو ال جی نمایان می‌شود، برای رفع عیب نیاز به بررسی r هنگامی که ارور از طرف تکنسین است.

LG : در یخچال فریزر یا در یخچال دوقلو F ارور

در یخچال فریزر یا در یخچال دوقلو ال جی مربوط به فن فریزر است F ارور یا کد خطا در یخچال فریزر یا در یخچال دوقلو ایراد در فن اوپراتور، موتور فن، اتصالات و ... است F علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر یخچال فریزر - یخچال دوقلو ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب و تعمیر نیاز به F هنگامی که ارور بررسی از طرف تکنسین است.

LG : در یخچال فریزر یا در یخچال دوقلو d ارور

در یخچال فریزر یا یخچال دوقلو ال جی مربوط به سنسور دیفراست (برفکزدایی) است d ارور یا کد خطا در یخچال فریزر یا در یخچال دوقلو ایراد در سنسور دیفراست، اتصالات و ... است d علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر یخچال فریزر یا در یخچال دوقلو ال جی نمایان می‌شود d هنگامی که ارور برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین است.

LG : در یخچال فریزر یا یخچال دوقلو C ارور

در یخچال فریزر یا یخچال دوقلو ال جی مربوط به فن کندانسور است C ارور یا کد خطا روی نمایشگر یخچال و فریزر - یخچال دوقلو ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب نیاز به بررسی C هنگامی که ارور از طرف تکنسین است.

LG : در یخچال فریزر یا در یخچال دوقلو H ارور

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به هیتر دیفراست (برفکزدایی) فریزر است H ارور یا کد خطا روی نمایشگر یخچال فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین H هنگامی که ارور است.

LG : در یخچال فریزر یا در یخچال دوقلو c ارور

در یخچال فریزر یا در یخچال دوقلو ال جی مربوط به قطع شدن ارتباط بین برد مین و برد دیسپلی است c ارور یا کد خطا در یخچال فریزر یا در یخچال دوقلو ایراد در اتصالات، سیم‌کشی، برد و ... است c علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر یخچال فریزر یا در یخچال دوقلو ال جی نمایان می‌شود c هنگامی که ارور برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین است.

LG : در یخچال و فریزر o ارور

یخچال است WiFi در یخچال و فریزر ال جی مربوط به ایراد در o ارور یا کد خطا، سیم‌کشی و ... است WiFi در یخچال و فریزر ایرادات برد o علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین o هنگامی که ارور می‌باشد.

LG در یخچال و فریزر E1 ارور :

در یخچال و فریزر- ال جی مربوط به سنسور فریزر است E1 ارور یا کد خطا. در یخچال و فریزر ایراد در سنسور فریزر، اتصالات، برد و ... است E1 علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف E1 هنگامی که ارور تکنسین است.

LG در یخچال و فریزر E2 ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به ایراد در سنسور یخچال است E2 ارور یا کد خطا. در یخچال و فریزر ایراد در سنسور یخچال، اتصالات، برد و ... است E2 علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب و تعمیر نیاز به بررسی از E2 هنگامی که ارور طرف تکنسین است.



LG در یخچال و فریزر E5 ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به سنسور دیفراست (برفکزدایی) است E5 ارور یا کد خطا. در یخچال و فریزر ایراد در سنسور دیفراست، اتصالات و ... است E5 علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف E5 هنگامی که ارور تکنسین است.

LG در یخچال و فریزر E6 ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به دیفر است (برفکزدایی) است E6 ارور یا کد خطا روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف E6 هنگامی که ارور تکنسین است.

LG در یخچال و فریزر E7 ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به فن فریزر می باشد E7 ارور یا کد خطا. در یخچال و فریزر ایراد در فن اپراتور، موتور فن، اتصالات و ... است E7 علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب و تعمیرات یخچال نیاز به E7 هنگامی که ارور بررسی از طرف تکنسین است.

LG در یخچال و فریزر E8 ارور :

در یخچال و فریزر ال جی مربوط به فن کندانسور است E8 ارور یا کد خطا. روی نمایشگر یخچال و فریزر ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف E8 هنگامی که ارور تکنسین است.

LG در یخچال های دوقلو O ارور :

یخچال است WiFi در یخچال دوقلو ال جی مربوط به ایراد در O ارور یا کد خطا ،سیمکشی و ... است WiFi در یخچال دوقلو ایرادات برد O علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر یخچال دوقلو ال جی نمایان می‌شود برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین O هنگامی که ارور است.

LG در ساید بای ساید Er FS ارور :

در سایدبای ساید ال جی مربوط به سنسور فریزر است Er FS ارور یا کد خطای. در یخچال سایدبای ساید، ایراد مربوط به سنسور فریزر، اتصالات، برد و ... است Er FS علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر سایدبای ساید ال جی نمایان می‌شود، برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف Er FS هنگامی که ارور تکنسین وجود دارد.

LG در ساید بای ساید Er rS ارور :

در سایدبای ساید ال جی، مربوط به سنسور یخچال است Er rS ارور یا کد خطا. ، ایراد در سنسور یخچال، اتصالات، برد و ... است LG در یخچال سایدبای ساید Er rS علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر سایدبای ساید ال جی مشاهده می‌کنید، نیاز است دستگاه از سوی کارشناس بررسی Er rS هنگامی که ارور شود.

: ساید بای ساید ال جی Er FF ارور

در سایدبای ساید ال جی به دلیل بروز ایراد در فن فریزر است Er FF ارور یا کد خطای. در یخچال سایدبای ساید، ایراد در فن اوپراتور، موتور فن، اتصالات و ... است Er FF علت بروز ارور یا پیغام روی نمایشگر سایدبای ساید ال جی نمایان می‌شود، می‌بایست دستگاه را برای رفع عیب و Er FF هنگامی که ارور تعمیرات به تعمیرگاهی مطمئن بسپارید.

: سايد باي سايد ال جي Er CF ارور

در سايدباي سايد ال جي مربوط به بروز مشكل در فن كندانسور است Er CF ارور يا كد خطا روى نمايشگر سايدباي سايد ال جي مشاهده مي كنيد، احتمال خرابي وجود دارد و توصيه مي كنيم، Er CF هنگامي كه ارور از كارشناس براي بررسي و تعمير دستگاه كمك بخواهيد.

: در سايد باي سايد ال جي Er CO ارور

در سايدباي سايد ال جي به دليل قطع شدن ارتباط بين برد مين و برد ديسپلي است Er CO ارور يا پيغام خطا در يخچال سايدباي سايد ايراد در اتصالات، سيم كشي، برد و ... است Er CO علت بروز ارور يا پيغام روى نمايشگر سايدباي سايد ال جي نمايش داده مي شود، نياز است دستگاه از طرف كارشناس Er CO هنگامي كه ارور ماهر بازديد شود.

: در سايد باي سايد ال جي F dS ارور

، نشان دهنده بروز مشكل در سنسور دي فراست فريزر است LG در سايدباي سايد F dS ارور يا كد خطا در يخچال سايدباي سايد، ايراد در سنسور دي فراست، اتصالات و ... است F dS علت بروز ارور يا پيغام روى نمايشگر سايدباي سايد نمايش داده مي شود، نياز به بررسي از سوي كارشناس وجود دارد F dS هنگامي كه ارور

: در سايد باي سايد ال جي F dH ارور

روى F dH در سايدباي سايد ال جي مربوط به هيتر دي فراست فريزر است. هنگامي كه ارور F dH ارور يا كد خطا نمايشگر سايد باي سايد ال جي مشاهده مي كنيد، براي رفع عيب، نياز به بررسي از طرف تعميركاران مجاز تهران سرويس انلاين وجود دارد.

: در سايد باي سايد ال جي dS F ارور

در سايدباي سايد ال جي مربوط به بروز مشكل سنسور دي فراست (برفك زدائي) فريزر است dS F ارور يا كد خطا در يخچال سايدباي سايد ايراد در سنسور دي فراست، اتصالات و ... است dS F علت بروز ارور يا پيغام روى نمايشگر سايدباي سايد ال جي مي بينيد، لطفاً براي رفع عيب دستگاه خود از سوي يك dS F هنگامي كه ارور كارشناس مجرب و ماهر اقدام كنيد.

: در سايد باي سايد ال جي dH F ارور

در سايد باي سايد ال جي به علت مشكل هيتر دي فراست (برفك زدائي) فريزر است. هنگامي كه dH F ارور يا كد خطا روى نمايشگر سايد باي سايد ال جي نمايان مي شود، توصيه مي كنيم دستگاه را براي تعمير و بررسي به dH F ارور كارشناس ماهر تحويل دهيد.

: در سايد باي سايد ال جي FF E ارور

در سايدباي سايد ال جي مربوط به مشكل فن فريزر است FF E ارور يا كد خطا در يخچال سايدباي سايد ايراد در فن اوپراتور، موتور فن، اتصالات و ... است FF E علت بروز ارور يا پيغام روى نمايشگر سايدباي سايد ال جي، دستگاه خود را براي رفع عيب به كارشناس FF E در صورت مشاهده كد ارور بسپاريد.

LG : در ساید بای ساید CF E ارور

در سایدبای ساید ال جی به مشکل فن کندانسور مربوط می شود CF E ارور یا کد خطا روی نمایشگر سایدبای ساید ال جی نمایش داده می شود، برای رفع ایراد دستگاه خود از کارشناس ماهر CF E اگر ارور کمک بخواهید.

LG : در ساید بای ساید CO E ارور

در سایدبای ساید ال جی به علت قطع شدن ارتباط بین برد مین و برد دیسپلی است CO E ارور یا کد خطای در یخچال سایدبای ساید ایراد در اتصالات، سیم کشی، برد و ... است CO E علت بروز ارور یا پیغام ش روی نمایشگر سایدبای ساید ال جی مشاهده می کنید، برای رفع ایراد دستگاه توسط یک CO E هنگامی که ارور کارشناس ماهر و متخصص اقدام نمایید.

LG : در ساید بای ساید FS E ارور

FS در ساید بای ساید ال جی مربوط به سنسور فریزر است. علت بروز ارور یا پیغام FS E ارور یا کد خطا مشکل در سنسور فریزر، اتصالات، برد و ... می باشد ساید بای ساید در یخچال E نمایش داده می شود، نیاز به بازدید و رفع عیب دستگاه است ال جی روی نمایشگر ساید بای ساید FS E هنگامی که ارور

: در ساید بای ساید ال جی rS E ارور

rS در ساید بای ساید ال جی، به دلیل مشکل سنسور یخچال می باشد. علت بروز ارور یا پیغام rS E ارور یا کد خطا ایراد سنسور یخچال، اتصالات، برد و ... است ساید بای ساید، در یخچال E مشاهده می کنید، برای رفع ایراد اقدام نمایید و دستگاه را ال جی روی نمایشگر ساید بای ساید rS E هنگامی که ارور به تعمیرگاه بسپارید.

: در ساید بای ساید ال جی E FS ارور

E در ساید بای ساید ال جی به علت مشکل سنسور فریزر است. علت بروز ارور یا پیغام E FS ارور یا کد خطا ایراد در سنسور فریزر، اتصالات، برد و ... است یخچال ساید بای ساید در FS ال جی، می بایست تعمیرکار یخچال فریزر ال جی دستگاه روی پنل ساید بای ساید E FS کد خطای در صورت مشاهده ی شما را بررسی کنند.

LG : در ساید بای ساید E rS ارور

در ساید بای ساید ال جی نشان دهنده ی ایراد سنسور یخچال است E rS ارور یا کد خطای ایراد سنسور یخچال، اتصالات، برد و ... است ساید بای ساید در یخچال E rS علت بروز ارور یا پیغام بررسی و رفع ایراد از سوی تهران سرویس مشاهده می شود، نیاز به ال جی روی نمایشگر ساید بای ساید E rS اگر ارور آنلاین است.

: در ساید بای ساید ال جی E HS ارور

در ساید بای ساید ال جی، مربوط به ایراد سنسور رطوبت محیط یخچال است E HS ارور یا کد خطا بروز ایراد در سنسور رطوبت، سیم کشی و ... است ساید بای ساید در یخچال E HS کد خطای علت بروز ارور یا

ال جی، نیاز است دستگاه توسط متخصصین تهران سرویس روی پنل سایید بای سایید E HS در صورت مشاهدهی ارور آنلاین بازدید و رفع ایراد شود.

: سایید بای سایید ال جی E IS ارور

E در سایید بای سایید ال جی می‌شود. هنگامی که ارور E IS ایراد در سنسور یخساز یخچال منجر به ارور یا کد خطای **سایید بای سایید ال جی** مشاهده می‌کنید، بهتر است دستگاه را به تعمیرکار تهران سرویس آنلاین برای روی نمایشگر **IS** رفع ایراد بسپارید.

: در سایید بای سایید ال جی E gF ارور

در سایید بای سایید ال جی به دلیل مشکل سنسور (جریان سنج) آب ورودی است E gF ارور یا کد خطا. خطای سنسور، فشار کم آب، اتصال سنسور و ... می‌باشد **سایید بای سایید** در یخچال **E gF** علت بروز ارور یا پیغام **ال جی**، برای بررسی دستگاه از سوی متخصصین تهران روی نمایشگر سایید بای سایید **E gF** در صورت مشاهدهی ارور سرویس آنلاین اقدام کنید.

: LG در سایید بای سایید E It ارور

در سایید بای سایید ال جی به علت ایراد یخساز است چنانچه بر روی پنل سایید بای سایید ال جی E It ارور یا کد خطای مشاهده می‌کنید، برای تعمیر یخچال فریزر ال جی خود از کارشناسان تهران سرویس آنلاین کمک بخواهید **E It** پیغام

: در سایید بای سایید ال جی E FF ارور

مربوط به مشکل فن فریزر است LG در سایید بای سایید E FF ارور یا کد خطا. ایراد در فن اوپراتور، موتور فن، اتصالات و ... می‌باشد **سایید بای سایید** در یخچال **E FF** علت بروز ارور یا پیغام **ال جی** نمایان می‌شود، می‌بایست برای بررسی و رفع ایراد دستگاه روی نمایشگر سایید بای سایید **E FF** هنگامی که ارور خود از طریق متخصصین تهران سرویس آنلاین اقدام نمایید.

: LG در سایید بای سایید E CF ارور

در سایید بای سایید ال جی می‌شود E CF ایرادات فن کندانسور باعث بروز ارور یا کد خطای **سایید بای سایید ال جی** مشاهده می‌کنید، برای بررسی و رفع ایراد دستگاه از طریق روی نمایشگر **E CF** هنگامی که ارور ثبت درخواست و اعزام کارشناس از سوی تهران سرویس آنلاین اقدام نمایید.

: LG در سایید بای سایید E rF ارور

E در سایید بای سایید ال جی مربوط به بروز ایراد در فن یخچال می‌شود. در صورت مشاهدهی ارور E rF ارور یا کد خطا **ال جی**، لازم است متخصصین یخچال فریزر ال جی تهران سرویس آنلاین برای بر روی پنل نمایشگر سایید بای سایید **rF** بازدید و رفع عیب دستگاه مراجعه کنند.

: LG در سایید بای سایید E IF ارور

در سایید بای سایید ال جی می‌شود E IF ایراد در فن یخساز منجر به ارور یا کد خطای **سایید بای سایید ال جی** نمایش داده می‌شود، بررسی و رفع عیب دستگاه ضروری روی نمایشگر **E IF** هنگامی که ارور است. و یخچال فریزر ال جی باید توسط متخصصین تهران سرویس آنلاین بازدید شود.

LG : در سایید بای سایید E CO ارور

در سایید بای سایید ال جی به دلیل قطع شدن ارتباط بین برد مین و برد دیسپلی دستگاه است E CO ارور یا کد خطای سایید بای سایید ایراد در اتصالات، سیم کشی، برد و ... مربوط می شود **یخچال** در **E CO** علت بروز ارور یا پیغام **سایید بای سایید ال جی** مشاهده می شود، می بایست دستگاه از سوی تعمیرکاران روی نمایشگر **E CO** هنگامی که ارور تهران سرویس آنلاین بررسی و تعمیر شود.

: در سایید بای سایید ال جی E SS ارور

در سایید بای سایید ال جی مربوط به ایراد در سنسور محفظه تازه نگهداری مواد غذایی قسمت E SS ارور یا کد خطا **یخچال** می باشد. روی نمایشگر سایید بای سایید ال جی، می بایست دستگاه از سوی متخصصان تهران **E SS** در صورت مشاهده ی ارور سرویس آنلاین بررسی شده و تعمیرات انجام شود.

LG : در سایید بای سایید E Ad ارور

در سایید بای سایید ال جی مربوط به اختلال در عملکرد اتومات باز شدن درب **یخچال** می باشد E Ad ارور یا کد خطا **سایید بای سایید ال جی**، تشخیص ایراد و تعمیر **یخچال** فریزر ال جی را به متخصصان تهران E Ad برای رفع خطای سرویس آنلاین بسپارید.

: در سایید بای سایید ال جی E AS ارور

در سایید بای سایید ال جی، به دلیل بروز ایراد در عملکرد اتومات باز شدن درب **یخچال** است E AS ارور یا کد خطای **سایید بای سایید ال جی** مشاهده می کنید، دستگاه را به تهران سرویس آنلاین روی نمایشگر را بر **E AS** هنگامی که ارور بسپارید.

LG : در سایید بای سایید E dL ارور

در سایید بای سایید ال جی به دلیل اختلال در حرکت اتومات کشوهای فریزر می باشد E dL خطای **سایید بای سایید ال جی**، نیاز به بررسی از طرف تعمیرکار متخصص تهران سرویس آنلاین می باشد E dL برای رفع ارور

LG : در سایید بای سایید L AS ارور

در سایید بای سایید ال جی به علت مشکل حرکت اتومات کشوهای فریزر است L AS ارور یا کد خطای مشاهده می شود، می بایست برای رفع ایراد دستگاه اقدام **سایید بای سایید ال جی** روی نمایشگر **L AS** هنگامی که ارور کرده و از یک کارشناس مجرب کمک بخواهید.

: در سایید بای سایید ال جی E dr ارور

در سایید بای سایید ال جی، به دلیل مشکل در روند عملکرد حرکت اتومات کشوهای فریزر است E dr ارور یا کد خطای **سایید بای سایید ال جی** نیاز به حضور تعمیرکار **یخچال** فریزر ال جی در محل است **E dr** برای رفع خطای

LG : در سایید بای سایید r AS ارور

در سایید بای سایید ال جی مربوط به ایراد در حرکت اتومات کثوهای فریزر می‌باشد r AS ارور یا کد خطا ال جی نمایان می‌شود، برای رفع این ارور نیاز به حضور تعمیرکار روی نمایشگر سایید بای سایید r AS هنگامی که ارور یخچال فریزر ال جی درمحل است.

LG : در سایید بای سایید E C1 ارور

در سایید بای سایید ال جی می‌شود E C1 قطع شدن ارتباط بین برد مین و برد دیسپلی منجر به ارور یا کد خطای در یخچال سایید بای سایید، به علت ایراد در اتصالات، سیم کشی، برد و ... است E C1 علت بروز ارور یا پیغام **سایید بای سایید ال جی**، از تعمیرکاران ماهر تهران سرویس آنلاین کمک روی نمایشگر E C1 در صورت مشاهدهی ارور بخوراید.

: در سایید بای سایید ال جی E Od ارور

سایید بای سایید ال جی WiFi مربوط به بروز اختلال و ایراد در عملکرد LG در سایید بای سایید E Od ارور یا کد خطا می‌شود. ، سیم کشی و ... است WiFi ایرادات برد **یخچال سایید بای سایید**، در E Od علت بروز ارور یا پیغام **ال جی**، می‌بایست کارشناس ماهر برای بررسی و رفع روی نمایشگر سایید بای سایید E Od در صورت مشاهدهی ارور ایراد دستگاه اقدام نمایید.

LG : در سایید بای سایید Er rF ارور

در سایید بای سایید ال جی مربوط به بروز اختلال و ایراد در فن یخچال می‌باشد Er rF ارور یا کد خطا **سایید بای سایید ال جی** نمایان می‌شود، برای رفع این ارور نیاز به حضور روی نمایشگر Er rF هنگامی که ارور تعمیرکار یخچال فریزر ال جی درمحل است.

: در سایید بای سایید ال جی Er HS ارور

در سایید بای سایید ال جی مربوط به مشکل سنسور رطوبت محیط یخچال است Er HS ارور یا کد خطا ایراد در سنسور رطوبت، سیم کشی و ... است **سایید بای سایید** در یخچال Er HS علت بروز ارور یا پیغام نمایان می‌شود، برای رفع ایراد نیاز به بررسی از طرف **ال جی** روی نمایشگر سایید بای سایید Er HS هنگامی که ارور کارشناس می‌باشد.

LG : در سایید بای سایید Er gF ارور

در سایید بای سایید ال جی به علت عملکرد سنسور (جریان سنج) آب ورودی است gF E ارور یا کد خطا خطای سنسور ، فشار کم آب ، اتصال سنسور و ... می‌باشد **سایید بای سایید** در یخچال gF E علت بروز ارور یا پیغام نمایش داده می‌شود، نیاز به عیب یابی و رفع عیب است **ال جی** بر روی نمایشگر سایید بای سایید gF E هنگامی که ارور

LG : در سایید بای سایید Er IF ارور

در سایید بای سایید ال جی خواهد شد Er IF ایراد فن یخساز منجر به ارور یا کد خطای روی نمایشگر سایید بای سایید ال جی، می‌بایست دستگاه شما بررسی و در صورت Er IF در صورت مشاهدهی ارور نیاز تعمیر شود.

LG : در سایید بای سایید r dH ارور

در ساید بای ساید ال جی مربوط به ایراد در هیتر دیفراست (برفک زدایی) یخچال می باشد $r\ dH$ ارور یا کد خطا نمایش داده می شود، بررسی و رفع ایراد دستگاه را به **ساید بای ساید ال جی** روی نمایشگر $r\ dH$ هنگامی که ارور کارشناس ماهر بسپارید.

LG : در ساید بای ساید $r\ dS$ ارور

در ساید بای ساید ال جی مربوط به سنسور دیفراست یخچال می باشد $r\ dS$ ارور یا کد خطا ایراد در سنسور دیفراست، اتصالات و ... است **ساید بای ساید** در یخچال $r\ dS$ علت بروز ارور یا پیغام **ال جی** نمایان می شود، توصیه می کنیم برای عیب یابی و رفع عیب آن روی نمایشگر ساید بای ساید $r\ dS$ هنگامی که ارور را به کارشناس متخصص تهران سرویس آنلاین تحویل دهید.

LG : در ساید بای ساید $gF\ E$ ارور

در ساید بای ساید ال جی به دلیل بروز مشکل سنسور (جریان سنج) آب ورودی است $gF\ E$ ارور یا کد خطای خطای سنسور، فشار کم آب، اتصال سنسور و ... می باشد **ساید بای ساید** در یخچال $gF\ E$ علت بروز ارور یا پیغام **ال جی** مشاهده می کنید، برای بررسی و رفع عیب دستگاه را به را بر روی نمایشگر ساید بای ساید $gF\ E$ هنگامی که ارور تعمیرکار مطمئن تهران سرویس آنلاین تحویل دهید.

در ساید بای ساید ال جی $dH\ r$ ارور

در ساید بای ساید ال جی به علت اختلال در عملکرد هیتر دیفراست (برفک زدایی) یخچال است $dH\ r$ ارور یا کد خطا از کارشناس ماهر و متخصص کمک **ساید بای ساید ال جی**، روی نمایشگر $dH\ r$ در صورت مشاهده کد خطای بخواهید.

LG : در ساید بای ساید $rF\ E$ ارور

در ساید بای ساید ال جی مربوط به فن یخچال می باشد $rF\ E$ ارور یا کد خطا روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی نمایان می شود، برای رفع عیب نیاز است دستگاه از سوی $rF\ E$ هنگامی که ارور کارشناس بررسی شود.

در ساید بای ساید ال جی $dS\ r$ ارور

در ساید بای ساید ال جی به اختلال در سنسور دیفراست یخچال مربوط می شود $dS\ r$ ارور یا کد خطا ایراد در سنسور دیفراست، اتصالات و ... است **ساید بای ساید** در یخچال $dS\ r$ علت بروز ارور یا پیغام **ساید بای ساید ال جی**، نیاز است دستگاه شما بازدید و در صورت نیاز تعمیر شود $dS\ r$ برای رفع خطای

LG : در ساید بای ساید $HS\ E$ ارور

در ساید بای ساید ال جی مربوط به سنسور رطوبت محیط یخچال می باشد $HS\ E$ ارور یا کد خطا ایراد در سنسور رطوبت، سیم کشی و ... است **ساید بای ساید** در یخچال $HS\ E$ علت بروز ارور یا پیغام نمایان می شود، لازم است دستگاه از سوی کارشناس بازدید **ال جی** روی نمایشگر ساید بای ساید $HS\ E$ هنگامی که ارور و رفع ایراد شود.

LG : در ساید بای ساید OFF ارور

در سایید بای سایید ال جی به معنای عدم فعالیت کمپرسور بوده و تنها لامپ‌های داخل سایید بای سایید OFF ارور یا کد خطای و نمایشگر فعال می‌باشند. این حالت جهت نمایش در فروشگاه‌ها طراحی شده و فاقد سرماسازی می‌باشد.

در یخچال سایید بای سایید موارد زیر را انجام دهید OFF به شما توصیه می‌کنیم برای رفع خطا یا پیغام:

- برای برطرف کردن این ارور درب یخچال حتما باید باز باشد، در غیر این صورت نمی‌توان این حالت را فعال یا غیر فعال کرد.
- را به طور همزمان به مدت 3 ثانیه نگه دارید تا کمپرسور روشن شود REFRIGERATOR و EXPRESS FRZ کلیدهای
- با نگه داشتن Inesta view در سری مدل‌های بنتلی و نکست و برخی از مدل‌های پایونیر و انجام می‌شود EXPRESS FRZ و زدن سه مرتبه کلید FRIDGE یا REFRIGERATOR کلید.



تهران سرویس
www.tehranservic.com

کد وضعیت خطا	بررسی/تعمیر	قطعه
Er FS	خطای سنسور فریزر	مشکل سنسور و سیم‌کشی
Er rS	خطای سنسور یخچال	سنسور، سیم‌کشی و اتصالات
F dS	سنسور دیفراست فریزر	اتصال کوتاه سنسور یا مشکل سیم‌کشی
		ترمیستور (سنسور دما)، سیم‌کشی، برد کنترل الکترونیکی اصلی
		ترمیستور (سنسور دما)، سیم‌کشی، برد کنترل الکترونیکی اصلی
		مجموعه‌ی کنترلر، قسمتی که ترمیستور (سنسور دما) دیفراست دارد و فیوز سیستم دیفراست

کد وضعیت خطا	بررسی/تعمیر	قطعه
r dS	سنسور دیفراسنر یخچال	مجموعه‌ی کنترلر، که قسمتی از ترمیستور (سنسور دما) دیفراسنر و فیوز سیستم دیفراسنر
Er HS	سنسور رطوبت	سنسور رطوبت
Er IS	سنسور یخ ساز	مجموعه‌ی یخساز؛ سنسور (معمولاً به صورت جدا فروخته نمی‌شوند)
Er SS	سنسور بخش کشوی یخچال	سنسور دمای کشوی یخچال
Er rt	سنسور دمای اتاق	سنسور دمای اتاق
Er It	روال خود-تست یخ ساز خطای سیستم داخل یخ ساز	مجموعه یخساز
Er gF	کد خطای فلومتر	فلومتر
F dH	سنسور در دیفراسنر بالاتر از ۴ سانتی‌گراد نمی‌رود	مجموعه کنترلر، هیتر دیفراسنر، رله در برد کنترل
r dH	سنسور بالاتر از ۴ سانتی‌گراد نمی‌رود	مجموعه کنترلر، هیتر دیفراسنر، رله در برد کنترل
Er IF	فن قسمت یخ مشکل دارد	فن یخ یاز گیر کرده، موتور فن یخ ساز مشکل دارد، سیم کشی مدار مشکل دارد، برد کنترل خراب شده است
Er FF	فن اوپراتور مشکل دارد	موتور فن، برد کنترل، سیم کشی
Er CF	فن کنداسور مشکل دارد	موتور فن کنداسور، سیم کشی با برد کنترل
Er CO	خطای ارتباط	برد کنترل دیسپلی، برد کنترل الکترونیکی، سیم کشی (PCB)

مدل LMXS30776S ارور یخچال ال جی مدلی:

یخچال ال جی r کد خطای:

یخچال ال جی: اشکال در سنسور یخچال r دلیل ارور یخچال ال جی: مقدار اهم سنسور را چک کنید و بعد از چک کردن مدار برد، سنسور را r بر طرف کردن نقص ارور . عوض کنید .

یخچال ال جی d کد خطای

دلیل ارور یخچال ال جی: سنسور دیفراسست دچار اشکال شده است.
یخچال ال جی: المنت ها را از نظر خرابی بررسی کنید و اگر نیاز بود، مدار برد را عوض d بر طرف کردن نقص ارور کنید.

یخچال ال جی h کد خطای

یخچال ال جی: اشکال مربوط به هیتر المنت است h دلیل ارور
یخچال ال جی: مقدار مقاومتی که المنت دارد را بررسی بکنید و اگر نیاز بود آن ها را h بر طرف کردن نقص ارور عوض نمایید.

یخچال ال جی c کد خطای

یخچال ال جی: در ارتباطاتی که بین اجزای برد داخلی و پنل وجود دارد، مشکلی رخ داده است c دلیل ارور
یخچال ال جی: سیم های ارتباط دهنده اجزا به یکدیگر را چک کنید c بر طرف کردن نقص ارور

یخچال ال جی a1 کد خطای

یخچال ال جی: سنسور داخلی فریزر مشکل پیدا کرده است a1 دلیل ارور
یخچال ال جی: سیم های ارتباطی و میزان اهم سنسور را بررسی کنید a1 بر طرف کردن نقص ارور

یخچال ال جی a2 کد خطای

یخچال ال جی: مشکلی در سنسور دیفراسست پیش آمده است a2 دلیل ارور
یخچال ال جی: سیم های ارتباطی را بررسی و در صورت نیاز تعویض نمایید همچنین a2 بر طرف کردن نقص ارور
میزان اهم سنسور را چک کنید

یخچال ال جی a3 کد خطای

یخچال ال جی: دیفراسست کارش را به درستی انجام نمی دهد a3 دلیل ارور
یخچال ال جی: المنت های دیفراسست را تعویض کنید a3 بر طرف کردن نقص ارور

TF580B ارور یخچال ال جی مدل

یخچال ال جی ff کد خطای

یخچال ال جی: ایراد فن اپراتور ff دلیل ارور
یخچال ال جی: موتور فن اپراتور و برد کنترل و سیم کشی های مربوط به آن را بررسی کنید ff بر طرف کردن نقص ارور

یخچال ال جی CF کد خطای

یخچال ال جی: فن کندانسور دچار مشکل شده است CF دلیل ارور
یخچال ال جی: موتور فن کندانسور و برد کنترل و سیم کشی های مربوط به آن را بررسی CF بر طرف کردن نقص ارور
بکنید.

یخچال ال جی CD کد خطای

یخچال ال جی: در ارتباطی که بین برد اصلی و صفحه نمایشی وجود دارد، مشکلی به وجود آمده است CD دلیل ارور
یخچال ال جی: سیم کشی های مربوطه را بررسی کنید و اگر نیاز بود از تعمیرکار برای CD بر طرف کردن نقص ارور
رفع خطای یخچال کمک بگیرید.

یخچال ال جی FS کد خطای

یخچال ال جی: سنسور فریزر دچار مشکل شده است FS دلیل ارور
یخچال ال جی: سیم کشی های سنسور فریزر را بررسی کنید FS بر طرف کردن نقص ارور

یخچال ال جی rS کد خطای

یخچال ال جی: سنسور یخچال مشکل پیدا کرده است rS دلیل ارور
یخچال ال جی: سیم کشی های سنسور یخچال را بررسی کنید rS بر طرف کردن نقص ارور

یخچال ال جی Fds کد خطای

یخچال ال جی: سنسور دیفراست فریزر مشکل پیدا کرده است Fds دلیل ارور
یخچال ال جی: سنسور دیفراست فریزر را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید Fds بر طرف کردن نقص ارور
و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.

یخچال ال جی rds کد خطای

یخچال ال جی: سنسور دیفراست یخچال دچار مشکل شده است rds دلیل ارور
یخچال ال جی: سنسور دیفراست یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید rds بر طرف کردن نقص ارور
و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.

یخچال ال جی HS کد خطای

یخچال ال جی: سنسور رطوبت یخچال مشکل پیدا کرده است HS دلیل ارور
یخچال ال جی: اتصال کوتاه در سنسور رطوبت یخچال و سیم کشی های مربوطه را چک HS بر طرف کردن نقص ارور
کنید.

یخچال ال جی IS کد خطای

یخچال ال جی : سنسور یخ ساز مشکل پیدا کرده است IS دلیل ارور
یخچال ال جی : اتصال کوتاه در سنسور یخ ساز و سیم کشی های مربوطه را بررسی کنید IS بر طرف کردن نقص ارور

یخچال ال جی SS کد خطای

یخچال ال جی: سنسور کشوی یخچال دچار مشکل شده است SS دلیل ارور یخچال ال جی: اتصال کوتاه در سنسور کشوی یخچال و سیم کشی های مربوطه را چک SS بر طرف کردن نقص ارور کنید.

یخچال ال جی rt کد خطای

یخچال ال جی: دمای اتاق بیش از حد نرمال است rt دلیل ارور یخچال ال جی: دمای اتاق را چک و آن را معتدل کنید rt بر طرف کردن نقص ارور

یخچال ال جی IT کد خطای

یخچال ال جی: سیستم داخل یخ ساز مشکل پیدا کرده است IT دلیل ارور یخچال ال جی: سیستم داخل یخ ساز را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و IT بر طرف کردن نقص ارور سیم کشی های مربوطه را چک کنید

یخچال ال جی gf کد خطای

یخچال ال جی: فلومتر خطا داده است gf دلیل ارور یخچال ال جی: فشار و جریان آب ورودی را چک کنید gf بر طرف کردن نقص ارور

یخچال ال جی dF کد خطای

یخچال ال جی: دیفراست مشکل پیدا کرده است dF دلیل ارور یخچال ال جی: فیوز و هیتر دیفراست و اتصالات برد کنترل را بررسی کنید dF بر طرف کردن نقص ارور

یخچال ال جی dH کد خطای

یخچال ال جی: دیفراست دچار اشکال شده است dH دلیل ارور بر طرف کردن نقص ارور یخچال ال جی: فیوز و هیتر دیفراست و اتصالات برد کنترل را بررسی کنید

یخچال ال جی IF کد خطای

یخچال ال جی: فن یخ ساز اشکال پیدا کرده است IF دلیل ارور بر طرف کردن نقص ارور یخچال ال جی: فن یخ ساز را چک کنید که گیر نکرده باشد و همچنین سیم کشی و موتور فن را بررسی کنید

یخچال ساید بای ساید ال جی FS کد خطای

یخچال ال جی: سنسور فریزر خطا داده است FS دلیل ارور بر طرف کردن نقص ارور یخچال ال جی: سنسور فریزر را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید همچنین سیم کشی های مربوطه را چک کنید

یخچال ساید بای ساید ال جی rs کد خطای

یخچال سایید بای سایید ال جی: سنسور یخچال خطا داده است rs دلیل ارور بر طرف کردن نقص ارور یخچال ال جی: اتصال کوتاه در سنسور یخچال و سیم کشی های مربوطه را بررسی کنید

یخچال سایید بای سایید ال جی ds کد خطای

یخچال ال جی: سنسور دیفراسست خطا داده است ds دلیل ارور یخچال ال جی: سنسور دیفراسست را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن چک کنید و سیم کشی ds بر طرف کردن نقص ارور های مربوطه را بررسی کنید

یخچال سایید بای سایید ال جی dH کد خطای

یخچال ال جی: دیفراسست ضعیف شده است dH دلیل ارور یخچال ال جی: اتصال کوتاه در دیفراسست و سیم کشی های مربوطه را چک کنید dH بر طرف کردن نقص ارور

یخچال سایید بای سایید ال جی rf کد خطای

یخچال ال جی: ایراد مربوط به فن فریزر است rf دلیل ارور یخچال ال جی: از نظر مشکلات مکانیکی و الکترونیکی فن فریزر را بررسی کنید rf بر طرف کردن نقص ارور

یخچال سایید بای سایید ال جی CF کد خطای

دلیل ارور یخچال ال جی: فن کندانسور ایراد دارد بر طرف کردن نقص ارور یخچال ال جی: از نظر مشکلات مکانیکی و الکترونیکی فن فریزر را بررسی کنید

یخچال سایید بای سایید ال جی CO کد خطای

یخچال ال جی: این اخطار، مربوط به خطای ارتباطی بین اجزا است CO دلیل ارور بر طرف کردن نقص ارور یخچال ال جی: سیم کشی های مربوطه را بررسی کنید تا مطمئن شوید و اگر نیاز بود از تعمیرکار تهران سرویس آنلاین کمک بخواهید

: تست دیفراسست در یخچال فریزر و یخچال های سایید بای سایید ال جی

روش تست قطعات مجموعه دیفراسست در یخچال فریزر و ساییدبای سایید ال جی مجموعه دیفراسست شامل 4 قطعه است که روش عیب یابی و تست آن را به شما توضیح می دهیم. با خرابی هر یک از این قطعات، ایرادات متفاوتی در سیکل دیفراسست است. اهم سنسور دیفراسست ال جی در دمای معمولی ۲۵ درجه سانتیگراد حدود ۱۰ کیلو اهم است و در دمای فریزر تغییر پیدا می کند. المنت اوپراتور با یک یا دو ترموفیوز سری شده است و در صورت خرابی و یا بیش از حد کارکردن المنت، ترموفیوز آن می سوزد. رنج اهم المنت فریزر در دستگاه های مختلف متغیر است؛ ولی در کل حدود 25۰ تا ۴۰۰ اهم متغیر است و ولتاژ ۲۲۰ ولت کار می کند و هر چند ساعت یکبار وارد مدار می شود و برفک های ایجاد شده را ذوب می کند. این برفک ها از طریق لوله درین به قسمت پایین می رود و باعث خنک شدن کنداسور می شود و گرمای کمپرسور باعث بخار شدن برفک ها می شود

: در یخچال فریزر ال جی h علت نمایش ارور

مدل‌های یخچال فریزر ال جی دارای ویژگی یخزدایی خودکار هستند که حداقل یکبار در روز مانند همه یخچال‌های مدرن را نشان می‌دهد. زمانی که چرخه یخزدایی بیش H اجرا می‌شود. اگر این چرخه طبق برنامه پیش نرود، یخچال کد خطای در یخچال‌های ال جی ظاهر می‌شود. معمولاً مشکل در این زمان، خرابی فیوز دمای h از 80 دقیقه طول بکشد، کد خطای یخزدایی، خرابی بخاری یخزدایی و یا گیره تخلیه است.

را در یخچال ال جی خود مشاهده می‌کنید، به این معنی است که دستگاه با خطای یخزدایی مواجه شده H وقتی کد خطای است. به عبارت ساده‌تر، چرخه یخزدایی منظم یخچال برای کامل شدن خیلی طول می‌کشد و این یعنی در سیستم یخزدایی پس از گذشت 80 دقیقه روی صفحه‌نمایش یخچال شما ظاهر می‌شود و H مشکلی وجود دارد. به طور خاص، کد خطای چرخه یخزدایی هنوز کامل نشده است. همچنین این ارور زمانی فعال می‌شود که دمای یخزدایی بسیار پایین باشد و همان‌طور که قرار است از 46.4 درجه فارنهایت (8 درجه سانتیگراد) فراتر نرود.

به احتمال زیاد به دلیل مشکل در فیوز دمای یخزدایی، بخاری یخزدایی یا در تخلیه یخچال ایجاد می‌شود. H کد خطای بررسی هر یک از این بخش‌های مختلف یخچال و چک کردن عملکرد مناسب آن‌ها برای عیب‌یابی در این زمینه می‌تواند بسیار مفید باشد.

برخی از اقدامات لازم جهت پیشگیری از بروز این خطا عبارت‌اند از:

بررسی مشکل فیوز دمای یخزدایی در یخچال فریزر

بررسی عیوب بخاری یخزدایی در یخچال فریزر

بررسی سینی زیر یخچال فریزر

چگونه ارور در یخچال فریزر ال جی را برطرف کنیم؟

توجه داشته باشید بعضاً ارور نمایش داده شده بیانگر صورت کلی از مشکل ایجاد شده بوده و تنها یک عامل را نمی‌توان مؤثر در ایجاد ارور دانست.

به همین دلیل بهتر است در هنگام نمایش ارور در یخچال فریزر ال جی خود ابتدا با کارشناسان تهران سرویس آنلاین به صورت رایگان مشورت کرده و در صورت تشخیص پشتیبان با ثبت درخواست حل مشکل ایجاد شده در یخچال فریزر خود را به تکنسین‌های متخصص تهران سرویس آنلاین بسپارید.

در برخی گزارش‌های ارسالی تعمیرکاران مجموعه ما درج شده عدم تسلط مصرف‌کننده در تعمیرات یخچال فریزر ال جی و اقدامات او منجر به ایجاد خسارات بیشتری به یخچال فریزرهای ال جی شده است. به همین دلیل به شما عزیزان توصیه می‌کنیم قبل از هرگونه اقدام ابتدا با مشاوران ما در تماس باشید.

راهکارهای جلوگیری از ایجاد ارور در یخچال فریزر ال جی:

باتوجه به گرانی در قیمت خرید لوازم خانگی از جمله یخچال فریزرهای سایدهای سایید بهتر است از به بهترین شکل از لوازم خانگی خود مراقبت کرده و در حفظ سلامت آنها کوشا باشیم برای این کار تنها کافی است هر سال یک بار برای به جهت سرویس یخچال فریزر خود اقدام کرده و از تعمیرکار مجاز تهران سرویس آنلاین بخواهید برای بازدید و اطمینان از سلامت عملکرد یخچال فریزر شما به محل اعزام شود.

: برطرف کردن ارور یخچال فریزر ال جی در شمال تهران

تهران سرویس آنلاین با داشتن شعبه در شمال تهران امکان اعزام نیرو در کمتر از یک ساعت را برای مشتریان عزیز شمال شهر فراهم نموده است. کفایت با شماره تلفن ۰۲۲۶۶۹۱۹۶ تماس حاصل نمایید.

: برطرف کردن ارور یخچال فریزر ال جی در غرب تهران

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت سفارشات خود کفایت با شماره تماس ۰۲۲۲۸۴۷۴۳ تماس بگیرند، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین با ضمانت ۶ ماه بهرمنند شوند.

برطرف کردن ارور یخچال فریزر ال جی در شرق تهران :

تهران سرویس آنلاین تعمیر یخچال را در سراسر شرق تهران در کمترین مدت زمانی با ضمانت نامه و ارائه داغی قطعات تعویضی انجام میدهد. تمامی خدمات بر اساس نرخ اتحادیه و در پایان کار از مشتریان عزیز دریافت میشود. تماس با **۷۷۲۴۱۵۰۵**

برطرف کردن ارور یخچال فریزر ال جی در مرکز تهران :

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیر یخچال مشتریان عزیز مینمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار میگردد. شماره تلفن شعبه مرکزی **۶۶۵۹۳۳۶۸**

برطرف کردن ارور یخچال فریزر ال جی در جنوب تهران :

تاسیس **55795334** تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعب این منطقه را با شماره تماس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب یخچال را به مشتریان عزیز ارائه میدهد.

چرا تعمیرکار یخچال فریزر ال جی خود را باید از تهران سرویس آنلاین درخواست دهید:

- ۱- دارای تکنسین های با سابقه کاری حداقل ۱۰ سال و مختص تعمیرات یخچال فریزر ال جی -
- ۲- تکنسین های دوره دیده و آشنا به زبان -
- ۳- سعی در تعمیر قطعات و اجتناب از تعویض آن -
- ۴- حداقل زمان برای حاضر شدن در منزل و شرکت شما منطبق بر وقت تعیین شده شما -
- ۵- تعمیر با نرخ مصوب اتحادیه و نهادهای نظارتی -
- ۶- ضمانت نامه و گارانتی قطعات از شش تا ۳۶ ماه -
- ۷- استفاده از قطعات درجه یک و قطعات فابریکی و اورجینال -
- ۸- سرویس دهی به طور شبانه روزی، حتی در تعطیلات رسمی و جمعه ها -
- ۹- دارای نماد اطمینان از وزارت صنعت معدن و تجارت -
- ۱۰- بالاترین رضایت مردمی -
- ۱۱- ارائه خدمات تمامی برندهای یخچال فریزر در تهران -
- ۱۲- اعزام نیرو در کوتاه ترن بازه زمانی به سراسر پایتخت -