

ارورهای یخچال فریزر سامسونگ (Samsung refrigerator error) در بین مردمان عزیز کشورمان میشود گفت که هیچ کسی نیست که نام برند سامسونگ را نشنیده باشد و یا از محصولات این برند استفاده نکرده باشد. سامسونگ در سال های گذشته جزو یکی از برندهای معروف و پرطرفدار ایرانیان بوده و محصولات این برند هر سال با فروش خود رکوردها را جابه جا میکرد. امروزه نیز یخچال فریزرهای سایه بای سایه سامسونگ محبوبیت بسیاری در بین مردم دارد. با ما همراه باشید تا اطلاعات بسیاری را درباره ارورها و مشکلات ایجاد شده در این برند برای شما عزیزان بیان کنیم.

ارور یا کدهای خطا متشکل از حروف و اعداد انگلیسی هستند که در هنگام بروز مشکل در یخچال فریزر بر روی صفحه ی نمایشگر یخچال شما ظاهر میشوند. ما در این مقاله قصد داریم به بررسی **ارورهای یخچال فریزر سایه بای سایه سامسونگ** پرداخته و شما را با نحوه ی برخورد و اقدامات لازم هنگام بروز این ارورها آشنا سازیم پس تا در ادامه ی این مقاله با ما همراه بوده و در صورت نیاز با مشاورین تهران سرویس آنلاین در تماس باشید.

تعمیر یخچال فریزر سامسونگ:

تهران سرویس آنلاین با داشتن بیش از 7 سال سابقه در زمینه ارائه خدمات:

- تعمیر یخچال فریزر سامسونگ
- تعمیر یخچال سایه بای سایه سامسونگ
- تعمیر یخچال دوقلو سامسونگ
-

و سایر انواع مدل های این برند پرطرفدار در سراسر تهران به صورت 24 ساعته و بدون تعطیلی آماده ارائه خدمات به شما مشتریان عزیز است. تمامی خدمات **تعمیر یخچال فریزر سامسونگ** این مجموعه دارای 6 ماه ضمانت و پشتیبانی آنلاین خواهد بود.

علت بروز ارور در یخچال فریزر سامسونگ:

یخچال فریزرهای سامسونگ به دلایل متعددی ممکن است، دچار مشکل شده و ارور های متعددی روی صفحه ی نمایشگر خود نشان دهد. از جمله این مشکلات میتوان به

- بروز مشکل در برد یخچال فریزر سامسونگ
- بروز مشکل در کمپرسور یخچال فریزر سامسونگ
- کثیف بودن کویل های کندانسور
- معیوب بودن کندانسور
- بروز مشکل در اواپراتور یخچال فریزر سامسونگ
- معیوب بودن فیلتر آب
- وجود مشکل در ترموستات یخچال فریزر
- نشستی آب از یخچال فریزر

لیست ارورهای یخچال فریزر سامسونگ:

در ادامه لیست کاملی از ارورهای یخچال فریزر سامسونگ را برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم، در صورت نیاز به این لیست مراجعه کرده و از علت بروز ارور در یخچال فریزر خود مطلع شوید.

ارور یخچال سامسونگ کد خطای E1 یا SE:

ارور E1 یا SE یخچال فریزر سامسونگ به معنی قطعی برق یخچال سامسونگ است.

رفع عیب کد خطای E/SE 1 یخچال سامسونگ:

- ابتدا باید دکمه های lighting و power save را به صورت همزمان ده ثانیه فشار دهید.
- همچنین می توانید دکمه های freezer و fridge را ده ثانیه فشار دهید.
- با این کار کنترل پنل یخچال ریست شده و خطا رفع خواهد شد.

علت کد ارور E 4 یخچال سامسونگ:

ارور E 4 یخچال سامسونگ به معنی آسیب به سنسور یخچال فریزر سامسونگ است.

رفع عیب کد ارور E4 یخچال سامسونگ:

- سنسور محیطی به همراه سنسور دیفراسنت را بررسی نمایید.
- در صورت نیاز سنسورها لازم است تعویض شوند.
- در نهایت به سراغ برد الکترونیکی بروید و در صورت نیاز تعمیر کنید.

علت ارور E 5 یخچال سامسونگ:

ارور E 5 یخچال فریزر سامسونگ به معنی احتمال آسیب به سنسور و یا قطع جریان برق در یخچال فریزر سامسونگ است.

عیب یابی اخطار کد خطای E یخچال سامسونگ:

- سنسور محیطی یخچال را بررسی نموده و در صورت نیاز اقدام به تعویض نمایید.
- مطمئن شوید ولتاژ به حد کافی وارد مدار می شود.

علت ارور E 5 یخچال ساید بای ساید سامسونگ:

ارور E 5 یخچال فریزر سامسونگ به معنی اشکال در سیستم دیفراسنت یخچال فریزر سامسونگ است.

رفع عیب آلارم ارور E یخچال سامسونگ:

- یخساز و سخت افزار سیم یخچال سامسونگ را بررسی کنید.
- حسگر یخ را بررسی و در صورت لزوم آن را جایگزین کنید.
- در صورت لزوم، دستگاه را از برق جدا کنید و هر قسمت را به طور جداگانه بررسی کنید.
- اگر بعد از جمع آوری و نصب مجدد هیچ نتیجه مثبتی دیده نشد، یخساز را تعویض کنید.

علت هشدار ارور E 6 یخچال سامسونگ:

ارور E 6 در یخچال فریزر سامسونگ به معنی خطای سنسور محیطی است که ممکن است پس از قطع برق رخ دهد.

عیب یابی هشدار ارور E 6 یخچال سامسونگ:

- برای پاک کردن آن، Power Freeze و Power Cool را فشار دهید.
- به طور همزمان نگه داشته و آنها را برای حدود 15-20 ثانیه نگه دارید.
- معمولاً این بازنشانی ساده یک یخچال را به عملکرد عادی وارد می کند.

علت ارور 8 یخچال ساید بای ساید سامسونگ:

ارور 8 در یخچال فریزر سامسونگ به معنی آسیب دیدن سنسور یخساز در یخچال فریزر سامسونگ است، به این معنی است که سنسور قطع یا غیرفعال است.

رفع عیب کد ارور 8 یخچال ساید بای ساید سامسونگ:

- سنسور یخساز را به همراه اتصالات آن بررسی نمایید.
- مطمئن شوید یخساز را غیرفعال نکرده باشید.
- در صورت نیاز می توانید سنسور یخساز را جابگزین کنید.

علت ارور 23 یخچال سامسونگ:

ارور 23 در یخچال فریزر سامسونگ به دلیل:

- خطای فن خنک کننده
- پانل کنترل
- سیم کشی

یخچال فریزر سامسونگ است.

رفع عیب کد خطای 23 یخچال سامسونگ:

- خنک کننده یا فن را بررسی نمایید تا مطمئن شوید به درستی کار می کند.
- در صورت نیاز فن را تعمیر نموده یا تعویض کنید.
- برد الکترونیکی را در مرحله آخر بررسی کرده و در صورت نیاز اقدام به تعویض آن نمایید.

ارور یخچال سامسونگ کد خطای کد خطای 25: E

ارور 25 اشکال در سیستم دیفر است یخچال فریزر سامسونگ است.

رفع عیب کد خطای 25 یخچال سامسونگ:

- سنسور دیفر است را بررسی نموده و در صورت نیاز تعویض کنید.
- ترمودیسک، ترموفیوز، المنت و برد الکترونیکی را نیز بررسی نمایید.

ارور یخچال سامسونگ کد خطای کد خطای 33: E

ارور 33 در یخچال فریزر سامسونگ به دلیل اشکال در کارکرد لوله پرکن آب یخچال است.

عیب یابی ارور یخچال سامسونگ کد خطای 33: E

- لوله پرکن آب را به دقت بررسی مورد بررسی قرار دهید.
- کلیدهای ذخیره انرژی و روشنایی را هشت الی ده ثانیه نگه دارید.

علت ارور 39 یخچال ساید بای ساید سامسونگ:

ارور 39 E در یخچال فریزر سامسونگ به دلیل

- اشکال در حسگر یخساز
- کمبود آب در یخساز

است. و باید یخچال فریزر سامسونگ توسط تعمیرکار متخصص بازدید شود.

عیب یابی آلام ارور 39 E یخچال سامسونگ:

- بررسی همه اتصالات اطراف یخساز (سیم های سیم، خطوط آب، و...)...
- خطا ممکن است نشان دهنده آسیب دستگاه یخساز باشد و ممکن است نیاز به جدا کردن و بررسی هر بخشی از آن داشته باشید.
- خط آب و عناصری که مجاور یخساز هستند را بررسی کنید. اگر کار نمی کند، ممکن است نیاز به جایگزینی یخساز باشد.

علت ارور 86 E / 83E یخچال سامسونگ:

علت ایجاد ارور 83 E در یخچال فریزر سامسونگ به دلیل قطع برق و بی ثباتی رایج در اینورتر PDA است. و باید توسط تعمیرکار مجاز بررسی شود.

رفع عیب کد ارور 86 E , یخچال سامسونگ:

- دکمه ریست را روی نمایشگر یخچال سامسونگ 3 ثانیه نگه دارید.
- اگر دکمه ریست ندارد می توانید دستگاه را 5 دقیقه از برق کشیده مجدد به برق متصل کنید.
- با این کار یخچال ریست شده و نوسان برق در آن متعادل می شود.

ارور یخچال سامسونگ کد خطای 40: E

ارور 40 E در یخچال فریزر سامسونگ به دلیل خطای فن محفظه یخ است.

رفع عیب کد خطای 40 E یخچال سامسونگ:

- فن خنک کننده از کار افتاده است.
- فن را بررسی نمایید و در صورت نیاز اقدام به تعمیر و یا تعویض نمایید.
- توصیه می شود سیم کشی و مدار اصلی را بررسی کنید.

کد خطای 41 E یخچال سامسونگ

ارور 41 E در یخچال فریزر سامسونگ به دلیل اشکال در ارتباط دیسپلی و برد الکترونیکی یخچال سامسونگ است.

رفع عیب مشکل کد خطای 41 E یخچال سامسونگ:

- برد یخچال را به دقت بررسی کنید.
- در صورت نیاز باید اقدام به تعمیر یا تعویض برد یخچال نمایید.

ارور یخچال سامسونگ کد خطای 71 E و 72 E

ارور 71 E و 72 E در یخچال فریزر سامسونگ به دلیل خطای سنسور یخچال و فریزر است.

عیب یابی کد ارور 71 E/72 E یخچال سامسونگ:

- باید سنسور فریزر یا یخچال را تعویض کنید.

ارور یخچال سامسونگ کد خطای 81 E:

ارور 81 E در یخچال فریزر سامسونگ به دلیل اشکال در سیستم استارت کمپرسور یخچال فریزر سامسونگ است و باید توسط تعمیرکار یخچال فریزر بررسی شود.

رفع عیب کد خطای 81 E یخچال سامسونگ:

- سیم کشی کمپرسور و برد اینورتر را بررسی نمایید.

ارور یخچال سامسونگ کد خطای 84 E:

ارور 84 E در یخچال فریزر سامسونگ به دلیل

- این خطا یک قفل چرخان (روتور) را نشان می دهد.
- تغییر ولتاژ ناشی از قفل روتور

است و باید با تعمیرکار یخچال فریزر سامسونگ خود تماس بگیرید.

رفع عیب کد خطای 84 E یخچال سامسونگ:

- کل کمپرسور سه سرعت DC می بایست جایگزین شود.
- تنها راه رسیدن به راکتور قفل شده، ورود به کمپرسور است.

ارور یخچال سامسونگ کد خطای 86 : 88 E , 85 E , 83 E , 88 E

ارور 88 E , 85 E , 83 E , 86 E یخچال فریزر سامسونگ به دلیل عملکرد نادرست اینورتر PBA است.

رفع عیب کد خطای 86 : 88 E , 85 E , 83 E یخچال سامسونگ:

- یخچال را خاموش کرده یا آن را از برق جدا کنید و 3 تا 5 دقیقه منتظر بمانید.
- سپس آن را روشن یا دوباره وصل کنید تا سیستم را بازنشانی کرده و کد پاک شود.

ارور یخچال ساید بای ساید سامسونگ کد خطای 14 E:

ارور 14 E در یخچال فریزر سامسونگ به دلیل اشکال در یخساز یخچال سامسونگ است.

رفع عیب کد خطای 14 E یخچال سامسونگ:

- سیستم یخساز را به طور کامل بررسی نمایید.
- سنسور یخساز را بررسی کرده و در صورت نیاز اقدام به تعویض نمایید.

- همچنین شیر برقی و موتور تایم یخساز نیز لازم است بررسی شوند.

ارور یخچال ساسونگ کد خطای 22: E

ارور 22 یخچال فریزر ساسونگ به دلیل از کار افتادن سنسور یخ زدگی یخچال است.

رفع عیب کد خطای 22 یخچال ساسونگ:

- جایگزینی سنسور دیفراسست و فن
- حذف پنل عقب (در داخل) و انجماد یخ
- تعویض المنت معیوب

ارور یخچال ساسونگ کد خطای: on , off

ارور on , off در یخچال فریزر ساسونگ به دلیل عمل نکردن کمپرسور یخچال فریزر ساسونگ است.

رفع عیب کد خطای on , off یخچال ساسونگ:

- یک دور یخچال را از برق بکشید و مجدد به برق بزنید.
- در این حالت دستگاه به صورت اتومات ریست شده و کمپرسور به کار می افتد.

ارور یخچال ساید بای ساید ساسونگ کد خطای E26

ارور E26 در یخچال فریزر ساسونگ به علت توقف تولید یخ در یخچال فریزر ساسونگ است.

رفع عیب کد خطای E26 یخچال ساسونگ:

- موقعیت یخساز را بررسی کنید.
- سنسور یخساز را بررسی نموده و در صورت نیاز تعویض کنید.
- شیر برقی و موتور تایم یخساز نیز لازم است بررسی شوند.

ارور یخچال ساسونگ کد خطای: RD

ارور RD یخچال فریزر ساسونگ به دلیل زدگی دمپر هوا در یخچال فریزر ساسونگ است.

رفع عیب کد خطای RD یخچال ساسونگ:

- قطعه دمپر هوای یخچال را بررسی کنید.
- در صورت نیاز اقدام به رفع ایراد یا تعویض دمپر کنید.

ارور یخچال ساید بای ساید ساسونگ کد خطای: PC

ارور PC در یخچال فریزر ساسونگ به دلیل اشکال در ارتباط درب و برد اصلی یخچال فریزر ساسونگ است.

رفع عیب کد خطای PC یخچال ساسونگ:

- ابتدا برق یخچال را قطع کنید.
- سیم تعبیه شده در بالای درب یخچال را بررسی کنید.
- سیم را جدا نموده و آن را مجدداً وصل کنید.
- یخچال را به برق وصل کنید تا ارور رفع گردد.

ارور و کدهای خطای سری RB سری سامسونگ:

در این قسمت از کد خطاها به سری rb یخچال سامسونگ می پردازیم. این کد خطاها تنها در یخچال سامسونگ سری RB نمایش داده می شوند. اگر به صورت مشابه در سایر یخچال فریزرهای سامسونگ نیز مشاهده نمودید، دقت کنید که ممکن است نحوه عیب یابی این کدها در مدل های مختلف متفاوت باشد.

ارور یخچال سامسونگ کد خطای 5:

ارور 5 در یخچال فریزر سامسونگ به دلیل اشکال در دماسنج یخچال فریزر سامسونگ است.

رفع عیب کد خطای 5 یخچال سامسونگ:

- یخچال را از برق جدا کنید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور دمای یخچال بررسی کنید.
- اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، سنسور دمای یخچال را جایگزین کنید.
- اگر مشکل همچنان ادامه دارد، صفحه کنترل الکترونیکی را جایگزین کنید.

ارور یخچال سامسونگ کد خطای d:

ارور D در یخچال فریزر سامسونگ به دلیل وجود مشکل در حسگر یا سنسور یخچال فریزر سامسونگ است.

رفع عیب کد خطای D یخچال سامسونگ:

- یخچال و فریزر را از برق جدا کنید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور یخچال فریزر بررسی کنید.
- اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، حسگر یخچال را خاموش کنید.
- اگر مشکل همچنان ادامه دارد، صفحه کنترل الکترونیکی را تعمیر یا تعویض کنید.

ارور یخچال سامسونگ کد خطای: E5

ارور E5 در یخچال فریزر سامسونگ به دلیل خطای سنسور دمای محیط است و برای رفع آن بهتر است از طریق فرم درخواست خدمات است.

رفع عیب کد خطای E5 یخچال سامسونگ:

- یخچال را از برق جدا کنید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور دمای محیط بررسی کنید.
- اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، سنسور دمای محیط را جایگزین کنید.
- اگر مشکل همچنان ادامه دارد، صفحه کنترل الکترونیکی را جایگزین کنید.

ارور یخچال فریزر سامسونگ کد خطای: f5

ارور F5 یخچال فریزر سامسونگ به دلیل خطای سنسور دمای فریزر است.

رفع عیب کد خطای f5 یخچال سامسونگ:

- یخچال و فریزر را از برق جدا کنید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور دماسنج فریزر بررسی کنید.
- اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، سنسور دمای یخچال را جایگزین کنید.
- اگر مشکل همچنان ادامه دارد، صفحه کنترل الکترونیکی را جایگزین کنید.

ارور یخچال فریزر سامسونگ کد خطای d5

ارور d5 در یخچال فریزر سامسونگ به دلیل خطای سنسور یخچال فریزر است.

رفع عیب کد خطای d5 یخچال سامسونگ:

- یخچال را از برق جدا کنید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور یخچال فریزر بررسی کنید.
- اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، سنسور یخچال فریزر را جایگزین کنید.
- اگر مشکل همچنان ادامه دارد، صفحه کنترل الکترونیکی را جایگزین کنید.



تهران سرویس
www.tehranservic.com

ارور یخچال فریزر سامسونگ:

ارور یخچال فریزر سامسونگ	علت بروز ارور
R-1-a	مشکل در سنسور یخساز
R-1-b	مشکل در سنسور دمای یخچال

R-1-c	مشکل در سنسور دیفراست یخچال
R-1-d	خطای فن فریزر
R-1-e	خطای سیستم یخساز
R-1-g	مشکل در سیستم دیفراست یخچال
R-10-b	مشکل در کشوی مجزای داخل یخچال
R-10-g	خطای هیتر منبع آب
R-10-a	مشکل در هیتر دمپر محفظه ی سرد کننده یخچال
F-1-d	مشکل در فن فریزر
F-1-e	مشکل در فن کندانسور
F-1-f	مشکل در سنسور محفظه ی یخساز
F-1-g	مشکل در سیستم دیفراست فریزر
F-1-c	مشکل در سنسور دیفراست فریزر
F-1-b	مشکل در سنسور دمای فریزر
F-1-a	مشکل در سنسور خارجی
F-10-b	مشکل در فن محفظه یخساز یخچال
F-10-g	مشکل در ارتباط بین برد الکترونیک اصلی و دیسپلی
F-10-f	مشکل در ارتباط بین برد الکترونیک اصلی و برد کمپرسور
R1a	خطای سنسور یخ ساز یخچال
R1b	خطای سنسور دمای یخچال
R1c	سنسور دیفراست یخچال
R1d	مشکل در فن یخچال
R1e	مشکل در یخساز یخچال
R1g	هیتر دیفراست دچار مشکل شده است

ارور F1a	وجود مشکل در سنسور بیرونی قسمت فریزر
ارور F1b	سنسور دمای فریزر مشکل دارد
ارور F1c	خرابی سنسور دیفراست
ارور F1d	خطای فن فریزر
ارور F1e	خطای فن کندانسور یخچال
ارور F1g	مشکل در هیتر دیفراست یخچال
ارور F10a	خطای هیتر دمپر محفظه سرد کننده سریع فریزر
تعمیر یخچال فریزر سامسونگ	با تهران سرویس آنلاین با ضمانت ۶ ماه
ارور F10f	مشکل بین برد اصلی یخچال و برد کمپرسور
ارور F10g	وجود اتصال و مشکل بین برد اصلی یخچال و برد ثانویه یا برد دیسپلی(نمایشگر)
ارور F10b	فن محفظه یخ ساز در یخچال کار نمی کند
SE یا 1E	وصل نبودن جریان برق یخچال
4E	معیوب شدن سنسور دیفراست فریزر
5 و 5E	قطع شدن جریان برق یا وجود مشکل در سنسور فریزر
6E	خراب شدن سنسور دمای محیط
8E	معیوب شدن سنسور یخساز
23E	وجود مشکل در فن کندانسور
25E	معیوب شدن سنسور دیفراست
33E	عملکرد نادرست لوله پرکن آب
39E	ایراد در سنسور یخساز
40E	خراب شدن فن فریزر
84E یا C84	قفل شدگی روتور
85E	قطع بودن جریان برق و بی ثباتی جریان در مبدل PDA

چگونه ارور در یخچال فریزر سامسونگ را برطرف کنیم؟

توجه داشته باشید بعضاً ارور نمایش داده شده بیانگر صورت کلی از مشکل ایجاد شده بوده و تنها یک عامل را نمی‌توان مؤثر در ایجاد ارور دانست.

به همین دلیل بهتر است در هنگام نمایش ارور در یخچال فریزر ساسونگ خود ابتدا با کارشناسان تهران سرویس آنلاین به صورت رایگان مشورت کرده و در صورت تشخیص پشتیبان با ثبت درخواست حل مشکل ایجاد شده در یخچال فریزر خود را به تکنسین‌های متخصص تهران سرویس آنلاین بسپارید.

در برخی گزارش‌های ارسالی تعمیرکاران مجموعه ما درج شده عدم تسلط مصرف‌کننده در تعمیرات یخچال فریزر ساسونگ و اقدامات او منجر به ایجاد خسارات بیشتری به یخچال فریزرهای ساسونگ شده است. به همین دلیل به شما عزیزان توصیه می‌کنیم قبل از هرگونه اقدام ابتدا با مشاوران ما در تماس باشید.

راهکار های جلوگیری از ایجاد ارور در یخچال فریزر ساسونگ:

باتوجه به گرانی در قیمت خرید لوازم خانگی از جمله یخچال فریزرهای سایدبای ساید بهتر است از به بهترین شکل از لوازم خانگی خود مراقبت کرده و در حفظ سلامت آنها کوشا باشیم برای این کار تنها کافی است هر سال یک بار جهت **سرویس یخچال** فریزر خود اقدام کرده و از تعمیرکار مجاز تهران سرویس آنلاین بخواهید برای بازدید و اطمینان از سلامت عملکرد یخچال فریزر شما به محل اعزام شود.

فواید سرویس یخچال فریزر ساسونگ:

- افزایش طول عمر یخچال فریزر ساسونگ
- افزایش بازدهی و راندمان یخچال فریزر ساسونگ
- جلوگیری از ایجاد هزینه های تعمیراتی
- کاهش آسیب به قطعات یخچال فریزر ساسونگ
- حفظ زیبایی یخچال فریزر ساسونگ

برطرف کردن ارور یخچال فریزر ساسونگ در شمال تهران:

تهران سرویس آنلاین با داشتن شعبه در شمال تهران امکان اعزام نیرو در کمتر از یک ساعت را برای مشتریان عزیز شمال شهر فراهم نموده است. کافایت با شماره تلفن ۲۲۶۶۹۱۹۶ تماس حاصل نمایید.

برطرف کردن ارور یخچال فریزر ساسونگ در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت سفارشات خود کافایت با شماره تماس ۴۴۲۸۴۷۴۳ تماس بگیرید، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین با ضمانت ۶ ماه بهر مند شوند.

برطرف کردن ارور یخچال فریزر ساسونگ در شرق تهران:

تهران سرویس آنلاین تعمیر یخچال را در سراسر شرق تهران در کمترین مدت زمانی با ضمانت نامه و ارائه داغی قطعات تعویضی انجام میدهد. تمامی خدمات بر اساس نرخ اتحادیه و در پایان کار از مشتریان عزیز دریافت میشود. تماس با ۷۷۲۴۱۵۰۵

برطرف کردن ارور یخچال فریزر ساسونگ در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیر یخچال مشتریان عزیز مینمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار میگردد. شماره تلفن شعبه مرکزی ۶۶۵۹۳۳۶۸

برطرف کردن ارور یخچال فریزر سامسونگ در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعب این منطقه را با شماره تماس **55795334** تاسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب یخچال را به مشتریان عزیز ارائه میدهد.

نحوه ثبت درخواست در تهران سرویس آنلاین:

برای ثبت سفارش در تهران سرویس آنلاین میتوانید به نزدیکترین شعبه ما به محل سکونت خود تماس حاصل نمایید و یا با ارسال پیامک مشخصات خود برای کارشناسان ما ارسال کنید، پس از ارسال پیامک کارشناسان تهران سرویس آنلاین با شما تماس خواهند گرفت و نزدیکترین تکنیسین را برای شما اعزام میکنند. مشترکین قبلی با بیان کد اشتراک و یا شماره فاکتور قبلی میتوانند از ۱۰ درصد تخفیف مجموعه ما بهره مند شوند.

ساعت مراجعه تکنیسین چه ساعتی از روز خواهد بود:

پس از ثبت درخواست توسط مشتریان عزیز نزدیکترین تکنیسین در کمتر از ۱ ساعت در محل شما حاضر بوده و نسبت به رفع مشکل یخچال فریزر شما عزیزان اقدام خواهد کرد. اما در صورتی که ساعت مشخصی را برای حضور تعمیرکار یخچال فریزر خود در نظر گرفته اید، در هنگام ثبت درخواست با کارشناس پشتیبان ساعت حضور را اعلام نمایید. برای دریافت خدمات در روزهای تعطیل و بخصوص جمعه ها میتوانید از چند روز قبل ساعت و روز مد نظر را با کارشناس پشتیبانی فیکس کرده تا تعمیرات شما در تایم مقرر انجام گردد.

اگر از ارائه خدمات یخچال ناراضی باشیم چه کاری باید انجام دهیم:

مجموعه ما با داشتن بیش از ۱۰۰ پشتیبان فعال در راستای ثبت نظرات شما عزیزان آماده است، تا تمامی نظرات و انتقادات شما را در بهبود ارائه خدمات تهران سرویس آنلاین به کار گیرد. بعد از اتمام ارائه خدمات توسط کارشناسان در صورت عدم رضایت از نحوه انجام کار و یا هرگونه مشکل پیش آمده کفایت با شماره تماس مرکزی تهران سرویس آنلاین تماس حاصل نمایید، تا شکایت شما از طریق دفتر مرکزی پیگیری شود و نتیجه آن به شما ابلاغ شود.