

ارورهای یخچال فریزر ویرپول (Whirlpool refrigerator error) اگر برای یخچال فریزر منزل خود این برند آمریکایی را خریداری کرده اید، این مقاله را تا انتها با ما همراه باشید. چرا که قصد داریم به شما عزیزان از نحوه عیب یابی و برطرف کردن ارورهای یخچال فریزر ویرپول سخن گفته و نحوه برطرف کردن آنها را با شما عزیزان در میان بگذاریم. توجه داشته باشید برای برطرف کردن این ارورها لازم است اندکی از تخصص برخوردار باشید.

ارور یا کدهای خطا متشکل از حروف و اعداد انگلیسی هستند که در هنگام بروز مشکل در یخچال فریزر بر روی صفحه ی نمایشگر یخچال شما ظاهر میشوند. ما در این مقاله قصد داریم به بررسی **ارورهای یخچال فریزر ساید بای ساید ویرپول** پرداخته و شما را با نحوه ی برخورد و اقدامات لازم هنگام بروز این ارورها آشنا سازیم پس تا در ادامه ی این مقاله با ما همراه بوده و در صورت نیاز با مشاورین تهران سرویس آنلاین در تماس باشید.

تعمیر یخچال فریزر ویرپول:

اگر یخچال فریزر ویرپول شما عزیزان با مشکل مواجه شده و روی آن ارور مشاهده میکنید، دیگر نگران تعمیرات یخچال فریزر خود نباشید. تهران سرویس آنلاین آماده است تا در تمام طول هفته و بدون تعطیلی تعمیرات یخچال فریزر شما را برطرف نماید.

تیم تخصصی تعمیرکاران تهران سرویس آنلاین از بهترین تعمیرکاران پایتخت تشکیل شده و همواره در تلاش است تا بهترین و باکیفیت ترین خدمات را به شما عزیزان ارائه کند.

تهران سرویس آنلاین با داشتن بیش از 7 سال سابقه در زمینه ارائه خدمات:

- تعمیر یخچال فریزر ویرپول
- تعمیر یخچال ساید بای ساید ویرپول
- تعمیر یخچال دوقلو ویرپول
-

و سایر انواع مدل های این برند بر طرفدار در سراسر تهران به صورت 24 ساعته و بدون تعطیلی آماده ارائه خدمات به شما مشتریان عزیز است. تمامی خدمات **تعمیر یخچال فریزر ویرپول** این مجموعه دارای 6 ماه ضمانت و پشتیبانی آنلاین خواهد بود.

برای دانلود فایل ارورهای یخچال فریزر ویرپول اینجا کلیک کنید.

ثبت درخواست تعمیرکار یخچال فریزر ویرپول:

برای ثبت درخواست تکنسین تعمیر یخچال فریزر تنها کافیست با شماره تماس موجود در سایت تماس گرفته و با ثبت نشانی و مشخصات دستگاه خود ساعت حضور تکنسین در منزل را تعیین نمایید.

دومین راه ثبت درخواست از طریق فرم درخواست خدمات تهران سرویس آنلاین است، که در این قسمت شما با ثبت مشخصات دستگاه و نشانی خود منتظر تماس از سوی پشتیبانی شرکت بمانید، پس از تماس پشتیبان با شما درخواست ثبت شده و تعمیرکار یخچال در ساعت معین شده در محل حاضر خواهد بود.

به خاطر داشته باشید، در صورت ثبت درخواست مدت زمان حضور تکنسین تا محل شما تنها یک ساعت خواهد بود.

ثبت درخواست تعمیر یخچال از طریق چت آنلاین و یا تماس با پشتیبانی تهران سرویس آنلاین ارسال پیامک تایید درخواست به همراه کد اشتراک مشتری از طرف پشتیبانی تهران سرویس آنلاین ارسال پیام حاوی مشخصات تکنسین از سوی پشتیبانی تهران سرویس آنلاین

تماس تکنسین به جهت فیکس کردن تایم ورودی و دریافت لوکیشن منزل مشتری عزیز انجام خدمات دریافت تعمیر یخچال

ارائه فاکتور به مشتری عزیز و پرداخت آن بعد از اتمام تعمیرات

تماس پشتیبانی تهران سرویس آنلاین به جهت ثبت گارانتی و ثبت میزان رضایت مشتریان

نکته مهم:

به خاطر داشته باشید، هرگونه تماس مشتریان عزیز با نیروی اعزامی به منزله ی لغو گارانتی مشتری عزیز خواهد بود و

مجموعه هیچ گونه مسئولیتی به عهده نمیگیرد.
طرح هرگونه سوال، نیاز مجدد به حضور تکنسین در محل تنها باید توسط پشتیبانی مجموعه هماهنگ شود.

علت بروز ارور در یخچال فریزر ویرپول:

یخچال فریزرهای ویرپول به دلایل متعددی ممکن است، دچار مشکل شده و ارور های متعددی روی صفحه ی نمایشگر خود نشان دهد. از جمله این مشکلات میتوان به

- بروز مشکل در برد یخچال فریزر ویرپول
- بروز مشکل در کمپرسور یخچال فریزر ویرپول
- کثیف بودن کویل های کندانسور
- معیوب بودن کندانسور
- بروز مشکل در اواپراتور یخچال فریزر ویرپول
- معیوب بودن فیلتر آب
- وجود مشکل در ترموستات یخچال فریزر
- نشستی آب از یخچال فریزر
- خوب بسته نشدن درب یخچال فریزر
- نشست گاز از یخچال فریزر

لیست ارورهای یخچال فریزر ویرپول:

در ادامه لیست کاملی از ارورهای یخچال فریزر ویرپول را برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم، در صورت نیاز به این لیست مراجعه کرده و از علت بروز ارور در یخچال فریزر خود مطلع شوید.

ارور یخچال فریزر ویرپول کد خطای 01:

علت ارور 01 یخچال ویرپول : مخزن آب کار نمی کند.

نحوه رفع عیب کد ارور 01 یخچال فریزر ویرپول به شرح زیر است:

- مخزن آب یخچال فریزر ویرپول را بررسی نمایید.
- اتصالات درجه مخزن آب و بعد خود مخزن آب را چک کنید و اگر هر دو خوب بودند و ایرادی نداشتند، احتمالاً صفحه کنترل اصلی است که دچار مشکل شده است.
- در این صورت برد الکترونیکی را بررسی نمایید.

ارور 02 یخچال ویرپول:

علت ارور 02 یخچال ویرپول : 02 عایق هوا گیر کرده و یا وصل نمی شود

نحوه عیب یابی مشکل کد خطای 02 یخچال فریزر ویرپول به شرح زیر است:

- عایق هوا یک دستگاه موج گیر موتوری است که این امکان را فراهم می آورد تا هوای سرد از فریزر به یخچال کشیده شود.
- این ارور یا می تواند به همین دلیل باشد یا اینکه مشابه این باشد اما تعداد کمی از آن ها در محدوده ی یخچال فریزرهای ویرپول در ایالات متحده مورد استفاده قرار می گیرند.

- بنابراین ممکن است ارزش بررسی با عدد NC 12 را داشته باشد تا مطمئن شوید که به مورد مناسبی دست یافته اید.
- اگر اتصالات خوب باشند و تست های عایق هم مناسب باشد، احتمالاً صفحه کنترل اصلی دچار نقص شده است.

کد ارور 03 یخچال ویرپول

علت ارور 03 یخچال ویرپول : فن تبخیرکننده یا کندانسور کار نمی کند.

نحوه رفع عیب کد ارور 03 یخچال فریزر ویرپول به قرار زیر است:

- فن یخچال را بررسی نمایید.
- تمامی اتصالات به موتورهای فن و خود فن ها را چک کنید، اگر معیوب بودند، آنها را تعویض کنید.
- اگر اتصالات و فن ها خوب بودند، مجدداً ممکن است صفحه کنترل دچار اشکال شده باشد.

علت اخطار 04 یخچال ویرپول

علت ارور 04 یخچال ویرپول : فن تبخیرکننده یا کندانسور کار نمی کند.

نحوه رفع عیب اخطار 04 یخچال فریزر ویرپول به شرح زیر است:

- برای این ارور، فن کندانسور را چک کنید.
- اگر گرفتگی در پره های فن وجود دارد رفع نمایید.
- در صورت خرابی فن باید تعمیر یا تعویض شود.

دلیل آلام 05 یخچال ویرپول

علت ارور 05 یخچال ویرپول : سنسور دمایی قابل خواندن نیست.

نحوه رفع عیب آلام 05 یخچال فریزر ویرپول به قرار زیر است:

- سنسور فریزر را بررسی نمایید.
- چک کنید که تمامی اصطلاحات و سنسورها به درستی کار می کنند.
- سنسور که ایجاد مشکل می کند، اغلب در راستای PCB کنترل اصلی در زمان مشابه، به دلیل ترموستات یخ زدایی فریزر می باشد.
- اگر تمامی اتصالات و سنسورها خوب باشند، ممکن است ایراد از صفحه کنترل اصلی باشد.

دلیل هشدار 06 یخچال ویرپول

علت ارور 06 یخچال ویرپول : سنسور دمای یخچال قابل خواندن نیست.

نحوه رفع عیب کد خطای 06 یخچال فریزر ویرپول به قرار زیر است:

- برای رفع این ارور، اقدام به تست سنسور یخچال کنید.
- قطعات ترمودیسک و ترموفیوز را نیز بررسی نمایید.
- در نهایت به بررسی برد الکترونیکی بپردازید.

ارور یخچال ویرپول کد خطای 07

علت ارور 07 یخچال ویرپول : گرم کن یخ زدایی کار نمی کند.

نحوه رفع عیب آلارم 07 یخچال فریزر ویرپول به شرح زیر است:

- گرم کن یخ زدایی یا همان المنت را بررسی نمایید.
- این اشکال می تواند از خود گرم کن یخ زدایی، سیم کشی یا برد اصلی باشد.
- برد الکترونیکی را بررسی نمایید و در صورت نیاز اقدام به تعمیر آن نمایید.

ارور یخچال ویرپول کد خطای 08

علت ارور 08 یخچال ویرپول : برد الکترونیکی دچار مشکل شده است.

عیب یابی اخطار 08 یخچال فریزر ویرپول به قرار زیر است:

- مهار نیروی Q3 در صفحه کنترل PCB آسیب دیده است و عایق به طور مداوم عمل می کند.
- برد الکترونیکی را به طور کامل بررسی نمایید.

علت ارور یخچال فریزر ویرپول کد خطای d

علت ارور d یخچال ویرپول : عایق هوا گیر کرده و متصل نمی شود.

نحوه رفع عیب کد خطای d یخچال فریزر ویرپول به قرار زیر است:

- عایق هوا یک دستگاه موج گیر موتوری است که این امکان را می دهد که هوای سرد از فریزر به داخل یخچال کشیده شود.
- این ارور یا می تواند به همین دلیل باشد یا دلیلی مشابه همین داشته باشد اما تعداد کمی از این ها در محدوده یخچال فریزرهای ویرپول در ایالات متحده مورد استفاده قرار می گیرند.
- بنابراین ممکن است ارزش بررسی با عدد NC 12 را داشته باشد تا مطمئن شوید که به مورد مناسبی رسیده اید.

کد ارور c یخچال فریزر ویرپول

علت ارور c یخچال ویرپول : خرابی سنسور یخچال

نحوه رفع عیب کد خطای C یخچال فریزر ویرپول به شرح زیر است:

- سنسور یخچال همان سنسور دمای یخچال است.
- به کمک یک اهم سنج مقدار اهم سنسور را بخوانید.
- قطعات ترمودیسک و ترموفیوز نیز لازم است بررسی شوند.
- در نهایت به سراغ چک کردن برد الکترونیکی بروید.

ارور یخچال فریزر ویرپول کد خطای C

علت ارور c یخچال ویرپول : خرابی سنسور یخچال

نحوه رفع عیب کد خطای C یخچال فریزر ویرپول به شرح زیر است:

- این مورد کمی متفاوت است.
- سنسوری که ایجاد مشکل می کند اغلب در راستای PCB صفحه کنترل اصلی در زمان مشابه، به دلیل ترموستات یخ زدایی فریزر می باشد.
- مجدداً چک کنید که این مورد با مدل ویژه شما تناسب دارد، همانطور که موارد متفاوتی وجود دارد.
- اما این مورد، رایج ترین مورد در طولانی مدت است.

اخطار CF یخچال فریزر ویرپول

علت ارور cf یخچال ویرپول : ارور ارتباط بین صفحه کنترل اصلی و صفحه نمایشگر

رفع عیب اخطار CF یخچال فریزر ویرپول:

- این مشکل می تواند از سیم کشی باشد، اما معمولاً این یکی از دو PCB هایی است که خراب شده اند که معمولاً مورد اصلی می باشد.

آلارم — یخچال فریزر ویرپول

علت ارور — یخچال ویرپول : دمای درون فریزر بیشتر از -11 درجه است.

رفع عیب آلارم — یخچال فریزر ویرپول:

- دلایل چندگانه ای برای این کد ارور وجود دارد.
- با این حال این خطا از فن تخییرکننده، فن کمپرسور یا خود کمپرسور می باشد.
- فن کندانسور را بررسی نمایید.
- فن کمپرسور به همراه خود کمپرسور نیز لازم است بررسی شود.

ارور یخچال فریزر ویرپول کد خطای 7-

علت ارور 7- یخچال ویرپول : قطع کامل برق بر دما

رفع عیب کد خطای 7- یخچال فریزر ویرپول:

- این خطا زمانی رخ می دهد که ولتاژ بیش از حد وارد مدار شده باشد.
- ضمن اینکه می تواند مشکل از برد الکترونیکی نیز باشد.
- معمولاً فشردن ریست هشدار، این ارور را از بین می برد.

ارور یخچال ویرپول کد خطای d

علت ارور d یخچال ویرپول : عایق هوا گیر کرده است.

نحوه رفع عیب کد خطای d یخچال فریزر ویرپول به قرار زیر است:

- یخچال را از برق کشیده و عایق هوا را که جریان هوا را از محفظه فریزر به محفظه یخچال بررسی کنید.
- اگر عایق هوا شکسته باشد، آن را تعویض کنید.

ارور یخچال ویرپول کد خطای C

علت ارور C یخچال ویرپول : خطای رزیستور محفظه فریزر

رفع عیب کد خطای C یخچال فریزر ویرپول:

- یخچال را از برق کشیده و مهار سیم کشی رزیستور فریزر را در صورتی که سست باشد، دوباره متصل کنید.
- مهار سیم کشی را در صورتی که آن خراب شده باشد، تعویض کنید.
- اگر مهار سیم کشی خوب باشد، رزیستور محفظه فریزر را تعویض کنید.

ارور یخچال ویرپول کد خطای CF

علت ارور CF یخچال ویرپول : خطای ارتباط بین صفحه کنترل اصلی و کنترل رابط کاربر

رفع عیب کد خطای CF یخچال فریزر ویرپول:

- یخچال را از برق کشیده و اتصالات مهار سیم کشی را روی کنترل رابط کاربر و صفحه کنترل اصلی چک کنید.
- هرگونه سیم سست را از نو وصل کنید.
- اگر اتصالات مهار سیم کشی خوب باشد، کنترل رابط کاربر را تعویض کنید.
- اگر مشکل همچنان ادامه داشته باشد، صفحه کنترل اصلی را تعویض کنید.

ارور یخچال ویرپول کد خطای -8

علت ارور -8 یخچال ویرپول : نمایش دمای 18 درجه فارنهایت یا -8 درجه سانتیگراد روی نمایشگر فریزر وضعیت دمای بیش از اندازه

رفع عیب کد خطای -8 یخچال فریزر ویرپول:

- اطمینان حاصل کنید که سیم برق یخچال به طور ایمن به خروجی برق وصل شده باشد.
- وضعیت دمای بیش از اندازه اغلب ناشی از خرابی برق است.
- صفحه کلید دمایی فریزر را فشار دهید تا نمایشگر دمایی فریزر صفر شود تا زمانی که فریزر خنک شود و به دمای نرمال خود برسد.
- خرابی فن داخل فریزر نیز می تواند موجب افزایش دمای یخچال فریزر شود.
- مطمئن شوید کمپرسور کمپرس کافی را داشته باشد.
- در نهایت مقدار گاز یخچال فریزر را بررسی نمایید.

ارور یخچال فریزر ویرپول کد خطای AL01

علت ارور AL01 یخچال ویرپول : سنسور دمایی غیر فعال است

رفع عیب کد خطای AL01 یخچال فریزر ویرپول:

- سنسور دمایی یخچال را بررسی نمایید.
- در صورت نیاز این قطعه لازم است تعویض شود.

ارور یخچال فریزر ویرپول کد خطای AL02

علت ارور AL02 یخچال ویرپول : سنسور دمایی NTC معیوب

ارور یخچال فریزر ویرپول کد خطای AL03

علت ارور AL03 یخچال ویرپول : سنسور شکسته دمایی در فریزر

ارور یخچال ویرپول کد خطای CF

علت ارور CF یخچال ویرپول : عدم ارتباط بین صفحه کنترل و نمایشگر

ارور یخچال ویرپول کد خطای E0

علت ارور E0 یخچال ویرپول : ایراد در یکی از اجزای یخساز یخچال ، جهت رفع این ارور قطعات داخلی یخساز را کنترل نمایید.

ارور یخچال ویرپول کد خطای E1

علت ارور E1 یخچال ویرپول:

نقص در سنسور یخچال جهت رفع این ارور ابتدا سیم کشی را بررسی کنید و در صورت نیاز سنسور را تعویض کنید.

ارور یخچال ویرپول کد خطای E2

علت ارور E2 یخچال ویرپول : ایراد در سنسور فریزر

ارور یخچال ویرپول کد خطای E3

علت ارور E3 یخچال ویرپول:

سیستم دیفراست معیوب شده
یخچال خنک نمی شود.

نحوه رفع ارور E3 یخچال ویرپول به شرح زیر است:

- برد الکترونیکی را بررسی نمایید.
- سنسور دیفراست را به همراه اتصالات آن بررسی کنید.
- قطعات مرتبط به سیستم یخ زدایی را که شامل برد، سنسور دیفراست، ترمودیسک، ترموفیوز و المنت می شود را بررسی نمایید.

ارور یخچال ویرپول کد خطای E4

علت ارور E4 یخچال ویرپول : سیستم دیفراست یخچال دچار مشکل شده است.

نحوه رفع ارور E4 یخچال ویرپول به شرح زیر است:

- برد الکترونیکی را بررسی نمایید.
- سنسور دیفراست را به همراه اتصالات آن بررسی کنید.
- قطعات مرتبط به سیستم یخ زدایی را که شامل برد، سنسور دیفراست، ترمودیسک، ترموفیوز و المنت می شود را بررسی نمایید.

ارور یخچال ویرپول کد خطای: E5

علت ارور E5 یخچال ویرپول : سیستم دیفراست یخچال دچار مشکل شده است.

نحوه رفع ارور E5 یخچال ویرپول به شرح زیر است:

- برد الکترونیکی را بررسی نمایید.
- سنسور دیفراست را به همراه اتصالات آن بررسی کنید.
- قطعات مرتبط به سیستم یخ زدایی را که شامل برد، سنسور دیفراست، ترمودیسک، ترموفیوز و المنت می شود را بررسی نمایید.

ارور یخچال ویرپول کد خطای: E6

علت ارور E6 یخچال ویرپول : ایراد در برد الکترونیکی یا برد دیسپلی

ارور یخچال ویرپول کد خطای: E7

علت ارور E7 یخچال ویرپول : اشکال در سنسور محیطی یخچال

نحوه رفع کد خطای E7 در یخچال ویرپول به شرح زیر است:

- ابتدا به بررسی سنسور محیطی یخچال پردازید.
- برد الکترونیکی را نیز لازم است بررسی نمایید.
- قطعات ترمودیسک و ترموفیوز نیز لازم است بررسی شود.

ارور یخچال ویرپول کد خطای: E8

علت ارور E8 یخچال ویرپول : اشکال در سنسور محیطی یخچال

نحوه رفع کد خطای E8 در یخچال ویرپول به شرح زیر است:

- ابتدا به بررسی سنسور محیطی یخچال پردازید.
- برد الکترونیکی را نیز لازم است بررسی نمایید.
- ترمودیسک و ترموفیوز نیز لازم است بررسی شود.

ارور یخچال ویرپول کد خطای: E9

علت ارور E9 یخچال ویرپول:

- افزایش دمای فریزر
- باز ماندن درب فریزر
- اشکال در سیستم دیفراست

نحوه رفع کد خطای E9 یخچال ویرپول به شرح زیر است:

- مطمئن شوید درب یخچال باز نمانده باشد.
- مطمئن شوید کمپرسور کمپرس کافی داشته باشد.
- قطعات ترمودیسک، ترموفیوز، المنت و برد الکترونیکی را بررسی نمایید.
- در نهایت به بررسی میزان شارژ و گاز بپردازید.

ارور یخچال سایید بای سایید ویرپول کد خطای: EE

علت ارور EE یخچال ویرپول : ایراد در یخساز سایید بای سایید

جهت رفع ارور EE در سایید بای سایید ویرپول موارد زیر را بررسی نمایید:

- سنسور یخساز را بررسی نمایید.
- همچنین لازم است از سلامت برد الکترونیکی مطمئن شوید.

ارور	علت نمایش ارور	راهکار رفع ارور
01	خرابی مخزن آب یخچال	بررسی انسداد مسیر آب دیسپنسر و برد الکترونیک
02	مشکل از عایق هوا	بررسی اتصال کامل عایق هوا
03 یا 04	خرابی فن کندانسور	بررسی و تعویض فن کندانسور
05 یا 06	خرابی سنسور دما	تعویض سنسور دما
07	خرابی هیتر دیفراست	بررسی و تعویض هیتر دیفراست
08	مشکل از سمت برد اصلی	بررسی برد الکترونیک اصلی
E0	مشکل از سمت یخساز	بررسی کامل قطعات یخساز
E1	مشکل سنسور یخچال	بررسی سیم کشی داخلی یخچال
E2	مشکل در سنسور فریزر	بررسی سیم کشی داخلی فریزر
E3, E4, E5	مشکل دیفراست دستگاه	بررسی سیستم دیفراست
E6	مشکل از برد الکترونیک اصلی	بررسی برد الکترونیک
E7, E8	خرابی سنسور محیط	بررسی سنسور محیط
E9	یخچال سرما ندارد	عوامل مربوط به خنک سازی مثل بسته بودن درب، کمپرسور و گاز دستگاه بررسی شود
EE	مشکل از یخساز	یخساز و برد الکترونیک بررسی شود
-	ارور فن داخلی و کمپرسور	پنچ ثانیه alarm را نگه دارید
ALO1	ارور سنسور دمایی سایید ویرپول	بررسی سنسور دما
ALO2	خرابی سنسور NTC	بررسی سنسور و تعویض آن
ALO3	شکستگی سنسور دمای دستگاه	تعویض سنسور دما
D	خرابی عایق هوا	بررسی اتصال عایق هوا

C	خرابی سنسور یخچال	تعویض سنسور یخچال
CF	خطای ارتباطی میان برد اصلی و صفحه نمایش	بررسی برد و سیم کشی دستگاه
7-	ارور ولتاژ بیش از حد به دستگاه	ریست و استفاده از محافظ برق
8-	ارور دمای بیش از حد	بررسی برق ورودی و سیم کشی

چگونه ارور در یخچال فریزر ویرپول را برطرف کنیم ؟

توجه داشته باشید بعضاً ارور نمایش داده شده بیانگر صورت کلی از مشکل ایجاد شده بوده و تنها یک عامل را نمی توان مؤثر در ایجاد ارور دانست.

به همین دلیل بهتر است در هنگام نمایش ارور در یخچال فریزر ویرپول خود ابتدا با کارشناسان تهران سرویس آنلاین به صورت رایگان مشورت کرده و در صورت تشخیص پشتیبان با ثبت درخواست حل مشکل ایجاد شده در یخچال فریزر خود را به تکنسین های متخصص تهران سرویس آنلاین بسپارید. در برخی گزارش های ارسالی تعمیرکاران مجموعه ما درج شده عدم تسلط مصرف کننده در تعمیرات یخچال فریزر ویرپول و اقدامات او منجر به ایجاد خسارات بیشتری به یخچال فریزر های ویرپول شده است. به همین دلیل به شما عزیزان توصیه می کنیم قبل از هرگونه اقدام ابتدا با مشاوران ما در تماس باشید.

راهکار های جلوگیری از ایجاد ارور در یخچال فریزر ویرپول:

باتوجه به گرانی در قیمت خرید لوازم خانگی از جمله یخچال فریزر های سایدهای سایید بهتر است از به بهترین شکل از لوازم خانگی خود مراقبت کرده و در حفظ سلامت آنها کوشا باشیم برای این کار تنها کافی است هر سال یک بار جهت سرویس یخچال فریزر خود اقدام کرده و از تعمیرکار مجاز تهران سرویس آنلاین بخواهید برای بازدید و اطمینان از سلامت عملکرد یخچال فریزر شما به محل اعزام شود.

برطرف کردن ارور یخچال فریزر ویرپول در شمال تهران:

تهران سرویس آنلاین با داشتن شعبه در شمال تهران امکان اعزام نیرو در کمتر از یک ساعت را برای مشتریان عزیز شمال شهر فراهم نموده است. کافایت با شماره تلفن ۲۲۶۶۹۱۹۶ تماس حاصل نمایید.

برطرف کردن ارور یخچال فریزر ویرپول در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت سفارشات خود کافایت با شماره تماس ۴۴۲۸۴۷۴۳ تماس بگیرند، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین با ضمانت ۶ ماه بهر مند شوند.

برطرف کردن ارور یخچال فریزر ویرپول در شرق تهران:

تهران سرویس آنلاین تعمیر یخچال را در سراسر شرق تهران در کمترین مدت زمانی با ضمانت نامه و ارائه داغی قطعات تعویضی انجام میدهد. تمامی خدمات بر اساس نرخ اتحادیه و در پایان کار از مشتریان عزیز دریافت میشود. تماس با ۷۷۲۴۱۵۰۵

برطرف کردن ارور یخچال فریزر ویرپول در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیر یخچال مشتریان عزیز مینمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار میگردد. شماره تلفن شعبه مرکزی ۶۶۵۹۳۳۶۸

برطرف کردن ارور یخچال فریزر ویرپول در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعب این منطقه را با شماره تماس **55795334** تاسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب یخچال را به مشتریان عزیز ارائه میدهد.

چرا تعمیرکار یخچال فریزر ویرپول خود را باید از تهران سرویس آنلاین درخواست دهید:

- ۱- دارای تکنسین های با سابقه کاری حداقل ۷ سال و مختص یخچال فریزر ویرپول
- ۲- تکنسین های دوره دیده و آشنا به زبان
- ۳- سعی در تعمیر قطعات و اجتناب از تعویض آن
- ۴- حداقل زمان برای حاضر شدن در منزل و شرکت شما منطبق بر وقت تعیین شده شما
- ۵- تعمیر با نرخ مصوب اتحادیه و نهادهای نظارتی
- ۶- ضمانت نامه و گارانتی قطعات از شش تا ۳۶ ماه
- ۷- استفاده از قطعات درجه یک و قطعات فابریکی و اورجینال
- ۸- سرویس دهی به طور شبانه روزی، حتی در تعطیلات رسمی و جمعه ها
- ۹- دارای نماد اطمینان از وزارت صنعت معدن و تجارت
- ۱۰- بالاترین رضایت مردمی