

ارورهای یخچال فریزر آگ (Aeg refrigerator error) ارور یا کدهای خطا متشکل از حروف و اعداد انگلیسی هستند که در هنگام بروز مشکل در یخچال فریزر بر روی صفحه ی نمایشگر یخچال شما ظاهر میشوند. ما در این مقاله قصد داریم به بررسی ارورهای یخچال فریزر **ساید بای ساید آگ** پرداخته و شما را با نحوه ی برخورد و اقدامات لازم هنگام بروز این ارورها آشنا سازیم پس تا در ادامه ی این مقاله با ما همراه بوده و در صورت نیاز با مشاورین تهران سرویس آنلاین در تماس باشید.

## تعمیر یخچال فریزر آگ:

تهران سرویس آنلاین با داشتن بیش از 7 سال سابقه در زمینه ارائه خدمات:

- تعمیر یخچال فریزر آگ
- تعمیر یخچال ساید بای ساید آگ
- تعمیر یخچال دوقلو آگ
- ....

و سایر انواع مدل‌های این برند پرطرفدار در سراسر تهران به‌صورت 24 ساعته و بدون تعطیلی آماده ارائه خدمات به شما مشتریان عزیز است. تمامی خدمات **تعمیر یخچال فریزر آگ** این مجموعه دارای 6 ماه ضمانت و پشتیبانی آنلاین خواهد بود.

## علت بروز ارور در یخچال فریزر آگ:

یخچال فریزرهای آگ به دلایل متعددی ممکن است، دچار مشکل شده و ارور های متعددی روی صفحه ی نمایشگر خود نشان دهد. از جمله این مشکلات میتوان به

- بروز مشکل در برد یخچال فریزر آگ
- بروز مشکل در کمپرسور یخچال فریزر آگ
- کثیف بودن کویل های کندانسور
- معیوب بودن کندانسور
- بروز مشکل در اواپراتور یخچال فریزر آگ
- معیوب بودن فیلتر آب
- وجود مشکل در ترموستات یخچال فریزر
- نشستی آب از یخچال فریزر

## لیست ارورهای یخچال فریزر آگ:

در ادامه لیست کاملی از ارورهای یخچال فریزر آگ را برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم، در صورت نیاز به این لیست مراجعه کرده و از علت بروز ارور در یخچال فریزر خود مطلع شوید.

### ارور یخچال آگ مدل A8

در این بخش به بررسی ارور **یخچال فریزر آگ** مدل A8 می پردازیم. این کد ها را ممکن است در مدل های دیگر یخچال فریزر آگ نیز مشاهده نمایید. به یاد داشته باشید که این کدها تنها مختص به مدل A8 است و در سایر مدل ها معنای متفاوتی به همراه خواهد داشت و در نتیجه نحوه عیب یابی آن نیز متفاوت خواهد بود.

### ارور یخچال آگ کد خطای: F1

در چنین حالتی به خاطر اشکالی که در ترموستات یخچال به وجود آمده است، این سنسور که مربوط به دمای فریزر است، به مدت ۲۰ دقیقه روشن می ماند و سپس برای ۲۰ دقیقه خاموش می شود.

### رفع کد خطای F1 یخچال آگ:

- در چنین حالتی، عدد اهم مربوط به ترموستات فریزر را بررسی کنید.
- ترموستات فریزر را در صورت خرابی تعویض نمایید.

### ارور یخچال آگ کد خطای: F2

اعلام این کد خطا، به این معنی است که سنسور اوپراتور فریزر خراب یا قطع شده و مدار برد مربوط به کنترل دستگاه دچار مشکل شده است.

### رفع عیب ارور F2 یخچال آگ :

- در چنین شرایطی ابتدا میزان اهم سنسور دیفراسست اوپراتور را چک کنید.
- در صورت نیاز اقدام به تعویض سنسور دیفراسست نمایید.

### ارور یخچال آگ کد خطای: F3

در چنین شرایطی ترموستات و یا سنسور دمای NTC دچار اشکال شده است.

### رفع عیب ارور F3 یخچال آگ:

- ترموستات یخچال آگ را بررسی نمایید و در صورت نیاز ترموستات را تعویض کنید.
- همچنین سنسور دمای NTC را نیز بررسی کرده و تعویض نمایید.

### ارور یخچال آگ کد خطای: F4

این کد خطا نشان می دهد که ترموستات و یا سنسور دمای NTC دچار اشکال شده است

### رفع کد خطای F4 یخچال آگ:

- ترموستات یخچال آگ را بررسی نمایید و در صورت نیاز ترموستات را تعویض کنید.
- همچنین سنسور دمای NTC را نیز بررسی کرده و تعویض نمایید.

### ارور یخچال آگ کد خطای: F5

در چنین شرایطی به علت ایجاد اشکال در ترموستات یخچال، سرما کاهش یافته است.

### رفع عیب کد خطای F5 یخچال آگ:

- ترموستات یخچال آگ را بررسی نمایید.
- در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

### ارور یخچال آگ مدل: A7

در این بخش به بررسی انواع ارور یخچال فریزر آگ مدل A7 می پردازیم. این کد خطاها تنها متعلق به یخچال آگ مدل A7 می باشد و اگر مشابه آن را در مدل های دیگر دیدید، پیش از هرگونه اقدامی لازم است با یک تکنسین متخصص مشورت کنید.

### ارور یخچال آگ کد خطای: F1

ایراد ترموستات

#### رفع عیب ارور F1 یخچال آگ :

- در چنین حالتی به خاطر اشکالی که در ترموستات یخچال به وجود آمده است، این سنسور که مربوط به دمای فریزر است، به مدت ۲۰ دقیقه روشن می ماند و سپس برای ۲۰ دقیقه خاموش می شود.
- در چنین حالتی، عدد اهم مربوط به ترموستات فریزر را بررسی بکنید.
- ترموستات را در صورت نیاز تعویض نمایید.

### ارور یخچال آگ کد خطای: F2

ایراد ترموستات

#### رفع عیب ارور F2 یخچال آگ:

- در چنین حالتی به خاطر اشکالی که در ترموستات یخچال به وجود آمده است، این سنسور که مربوط به دمای فریزر است، به مدت ۲۰ دقیقه روشن می ماند و سپس برای ۲۰ دقیقه خاموش می شود.
- در چنین حالتی، عدد اهم مربوط به ترموستات فریزر را بررسی بکنید.
- ترموستات را در صورت نیاز تعویض نمایید.

### ارور یخچال آگ کد خطای: F3

ایراد سنسور دما

#### رفع عیب ارور F3 یخچال آگ:

- سنسور محیطی یخچال آگ را بررسی نمایید.
- به کمک اهم سنج اهم سنسور را اندازه گیری کنید.
- مطابق میزان اهم سنسور محیطی همتای آن را جایگزین سنسور معیوب نمایید.

### ارور یخچال آگ کد خطای: F4

ایراد سنسور دما

#### رفع عیب ارور F4 یخچال آگ :

- سنسور محیطی یخچال آگ را بررسی نمایید.
- به کمک اهم سنج اهم سنسور را اندازه گیری کنید.
- مطابق میزان اهم سنسور محیطی همتای آن را جایگزین سنسور معیوب نمایید.

## ارور یخچال آگ کد خطای: F5

ایراد سنسور دما

### رفع عیب ارور F5 یخچال آگ:

- در چنین شرایطی به علت ایجاد اشکال در ترموستات یخچال، سرما کاهش یافته است.
- سنسور محیطی یخچال آگ را بررسی نمایید.
- به کمک اهم سنج اهم سنسور را اندازه گیری کنید.
- مطابق میزان اهم سنسور محیطی همتای آن را جایگزین سنسور معیوب نمایید.

## ارور یخچال آگ کد خطای: F6

تغییر دمای یخچال و گرم شدن آن به علت قطع شدن برق یا باز ماندن در یخچال

### رفع عیب ارور F6 یخچال آگ:

- بعد از مدتی که یخچال کار کند، دمای آن خود به خود تنظیم می شود و خود این کد ارور به طور خودکار پاک می شود.
- اگر بعد از مدتی که از کار کردن یخچال گذشت، همچنان این کد ارور باقی مانده، احتمال دهید که اشکال از سیستم سرمایش یخچال باشد.
- شارژ و گاز را بررسی نموده و در صورت وجود نشستی آن را رفع نمایید.
- مجددا اقدام به گاز گیری یخچال کنید.

## ارور یخچال آگ کد خطای: F7

تغییر دمای یخچال و گرم شدن آن به علت قطع شدن برق یا باز ماندن در یخچال

### رفع عیب ارور F7 یخچال آگ :

- بعد از مدتی که یخچال کار بکند، دمای آن خودکار تنظیم می شود و خود این کد ارور به طور خودکار پاک می شود. اگر بعد از مدتی که از کار کردن یخچال گذشت، همچنان این کد ارور باقی ماند، احتمال دهید که اشکال از سیستم سرمایش یخچال باشد.
- شارژ و گاز را بررسی نموده و در صورت وجود نشستی آن را رفع نمایید.
- مجددا اقدام به تزریق گاز کنید.

## ارور یخچال آگ کد خطای: F8

نشان دهنده ایراد در سیستم دیفر است

### نحوه رفع ارور F8 در یخچال آگ:

- نشان دهنده ایراد در سیستم دیفر است است، این سیستم را کاملا ارزیابی نمایید.
- سنسور دیفر است، ترمودیسک، المنت، ترموفیوز و برد الکترونیکی را بررسی نمایید.
- قسمت درین یا فاضلاب فریزر را رفع گرفتگی نمایید.
- چرا که بر اثر گرفتگی فاضلاب ایجاد یخ زدگی در کف فریزر کرده و عامل عدم سرما در فریزر می شود.

## ارور یخچال آگ کد خطای O چشمک زن:

سنسور دمای یخچال ایراد پیدا کرده است.

- سنسور دمای یخچال ایراد پیدا کرده است.
- در صورت نیاز سنسور دما یا همان سنسور محیطی را تعویض نمایید.

## ارور یخچال آگ کد خطای “-“:

نشان دهنده ایراد در سیستم سرمایش یخچال

### نحوه رفع ارور – در یخچال آگ:

- مطمئن شوید نشتی گاز وجود نداشته باشد.
- در صورت نیاز اقدام به شارژ و گاز نمایید.
- سنسور دیفرانسیل، ترمودیسک، ترموفیوز، المنت و برد الکترونیک را بررسی نمایید.
- مطمئن شوید کمپرسور کمپرس کافی را داشته باشد.

## ارور یخچال آگ کد خطای “؟“:

ایراد در سنسور دمای یخچال است.

### نحوه رفع ارور؟ در یخچال آگ:

- نشان دهنده ایراد در سنسور دمای یخچال است.
- سنسور دما یا همان سنسور محیطی را تعویض نمایید.
- تنظیمات ترموستات یخچال را بررسی نمایید.

## ارور یخچال آگ کد خطای LED نارنجی:

دمای محیط یخچال خیلی سرد یا خیلی گرم است.

### نحوه رفع ارور LED نارنجی در یخچال آگ:

- دمای محیط یخچال خیلی سرد یا خیلی گرم است.
- درجه یخچال را روی 7 قرار داده و فریزر را بر روی -18 تنظیم نمایید.

## ارور یخچال آگ کد خطای...:

- چراغ داخل یخچال چشمک می زند.
- ممکن است دمای محیط نیز نامناسب باشد

### نحوه رفع ارور ... در یخچال آگ:

- چراغ داخل یخچال چشمک می زند.
- احتمالاً چراغ سوخته یا اتصالی کرده است.

- لامپ را تعویض نمایید و اتصالی در سرپیچ را رفع کنید.
- ممکن است دمای محیط نیز نامناسب باشد.
- اگر دمای محیطی نامناسب باشد، ابتدا شارژ و گاز را بررسی نمایید.
- مطمئن شوید گاز یخچال خالی نشده باشد.
- سنسور محیطی را بررسی نمایید.
- در قسمت فریزر قطعات متعلق به سیستم دیفراست از جمله سنسور دیفراست، المت، برد، ترمودیسک و ترموفیوز را بررسی نمایید.
- مطمئن شوید کمپرسور سلامت کامل داشته باشد.

### ارور سایید بای سایید آگ مدل: A7

در این بخش به بررسی انواع ارور فریزر آگ مدل A7 می پردازیم. هر یک از ارورهای مشخص شده در این بخش متعلق به یخچال A7 است و نباید با سایر مدل های یخچال فریزر AEG اشتباه گرفته شود.

### ارور فریزر سایید بای سایید آگ کد خطای: E1

مشکلی در محفظه یخ فریزر یا ورودی آن وجود دارد.

#### رفع عیب ارور E1 فریزر آگ:

- اول از همه شما باید شیر آبی که به فریزر وصل است را ببندید.
- برق آن را کاملا قطع کنید، شیر آن را در حالی که ظرفی را در زیر آن قرار داده اید باز کنید و جریان آب را بررسی کنید.
- اگر دیدید جریان آب خوب است، شیر را ببندید، لوله ها و فیلتر آن را تمیز کنید و همچنین مطمئن شوید که لوله و شلنگ آن پیچ نخورده باشد.
- بعد از این که این مراحل را انجام دادید، می توانید مجددا فریزر را به برق بزنید و جریان آب آن را برقرار کنید.

### ارور فریزر سایید بای سایید آگ کد خطای: E2

احتمالا مسیر یخ مسدود شده است.

#### رفع عیب ارور E2 فریزر آگ:

- درجه یخ را چندین بار باز و بسته کنید و آن را تمیز کنید و همچنین محفظه یخ را کاملا تمیز کنید.

حتما بخوانید:

### ارور سایید بای سایید آگ کد خطای: E3

در سیستم مربوط به یخساز فریزر، یک مشکل مربوط به یخساز ایجاد شده است.

#### رفع عیب ارور E3 فریزر آگ :

- ابتدا مطمئن شوید آب به حد کافی وارد یخساز می شود یا خیر.
- ترمودیسک و سنسور آب را بررسی نمایید.
- این دو عامل یخساز در یخساز هستند.

- در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

معنی کد خطا	کد خطا
ایراد ترموستات	F1
ایراد ترموستات	F2
ایراد ترموستات – خطای سنسور دمای NTC	F3
ایراد ترموستات – خطای سنسور دمای NTC	F4
ایراد ترموستات – خطای سنسور دمای NTC	F5
وقتی دما به مقدار مناسب برسد کد خطا پاک می‌شود. اگر کد پاک نشده ممکن است مشکل از سیستم سرمایش باشد.	F6
وقتی دما به مقدار مناسب برسد کد خطا پاک می‌شود. اگر کد پاک نشده ممکن است مشکل از سیستم سرمایش باشد.	F7
ایراد در سیستم دیفر است	F8
این خطا باید توسط تکنسین بررسی شود	P
ایراد در سنسور دما	O چشمکزن
دما در بخش سرمایش کمتر از صفر درجه سانتی‌گراد است. ترموستات باید تنظیم شود.	– چشمکزن
مشکل فنی در سیستم سرمایش	“ _ ”
مشکل در سنسور دما	“?”
ایراد سنسور اوپراتور	[]
دمای محیط خیلی گرم یا خیلی سرد. طبقه‌بندی	بهترین دمایی که یخچال می‌تواند در آن به درستی کار کند بین ۱۰ تا ۳۲ درجه‌ی سانتی‌گراد
دمایی یخچال در ورقه‌ی مشخصات درج شده را بررسی کنید.	LED نارنجی
چراغ داخلی یا سوخته یا معیوب است. همچنین این ... چراغ داخلی	چراغ را جایگ
خطا نشان دهنده‌ی نامناسب بودن دمای اتاق برای عمل‌کرد صحیح آن باشد.	یخچال چشمک می‌زند.

## چگونه ارور در یخچال فریزر آگ را برطرف کنیم ؟

توجه داشته باشید بعضاً ارور نمایش داده شده بیانگر صورت کلی از مشکل ایجاد شده بوده و تنها یک عامل را نمی‌توان مؤثر در ایجاد ارور دانست.

به همین دلیل بهتر است در هنگام نمایش ارور در یخچال فریزر آگ خود ابتدا با کارشناسان تهران سرویس آنلاین به صورت رایگان مشورت کرده و در صورت تشخیص پشتیبان با ثبت درخواست حل مشکل ایجاد شده در یخچال فریزر خود را به تکنسین‌های متخصص تهران سرویس آنلاین بسپارید.

در برخی گزارش‌های ارسالی تعمیرکاران مجموعه ما درج شده عدم تسلط مصرف‌کننده در تعمیرات یخچال فریزر آگ و اقدامات او منجر به ایجاد خسارات بیشتری به یخچال فریزر های آگ شده است. به همین دلیل به شما عزیزان توصیه می‌کنیم قبل از هرگونه اقدام ابتدا با مشاوران ما در تماس باشید.

## راهکار های جلوگیری از ایجاد ارور در یخچال فریزر آگ:

باتوجه به گرانی در قیمت خرید لوازم خانگی از جمله یخچال فریزر های سایدبای ساید بهتر است از به بهترین شکل از لوازم خانگی خود مراقبت کرده و در حفظ سلامت آنها کوشا باشیم برای این کار تنها کافی است هر سال یک به جهت سرویس یخچال فریزر خود اقدام کرده و از تعمیرکار مجاز تهران سرویس آنلاین بخواهید برای بازدید و اطمینان از سلامت عملکرد یخچال فریزر شما به محل اعزام شود.

## برطرف کردن ارور یخچال فریزر آگ در شمال تهران:

تهران سرویس آنلاین با داشتن شعبه در شمال تهران امکان اعزام نیرو در کمتر از یک ساعت را برای مشتریان عزیز شمال شهر فراهم نموده است. کفایت با شماره تلفن ۲۲۶۶۹۱۹۶ تماس حاصل نمایید.

## برطرف کردن ارور یخچال فریزر آگ در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت سفارشات خود کفایت با شماره تماس ۴۴۲۸۴۷۴۳ تماس بگیرند، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین با ضمانت ۶ ماه بهر مند شوند.

## برطرف کردن ارور یخچال فریزر آگ در شرق تهران:

تهران سرویس آنلاین تعمیر یخچال را در سراسر شرق تهران در کمترین مدت زمانی با ضمانت نامه و ارائه داغی قطعات تعویضی انجام میدهد. تمامی خدمات بر اساس نرخ اتحادیه و در پایان کار از مشتریان عزیز دریافت میشود. تماس با ۷۷۲۴۱۵۰۵

## برطرف کردن ارور یخچال فریزر آگ در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیر یخچال مشتریان عزیز مینمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار میگردد. شماره تلفن شعبه مرکزی ۶۶۵۹۳۳۶۸

## برطرف کردن ارور یخچال فریزر آگ در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعب این منطقه را با شماره تماس ۵۵۷۹۵۴۳۴ تاسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب یخچال را به مشتریان عزیز ارائه میدهد.