

ارورهای یخچال فریزر اسنوا (Snowa refrigerator error) ارور یا کدهای خطا متشکل از حروف و اعداد انگلیسی هستند که در هنگام بروز مشکل در یخچال فریزر بر روی صفحه ی نمایشگر یخچال شما ظاهر میشوند. ما در این مقاله قصد داریم به بررسی ارورهای یخچال فریزر سایید بای سایید اسنوا پرداخته و شما را با نحوه ی برخورد و اقدامات لازم هنگام بروز این ارورها آشنا سازیم پس تا در ادامه ی این مقاله با ما همراه بوده و در صورت نیاز با مشاورین تهران سرویس آنلاین در تماس باشید.

تعمیر یخچال فریزر اسنوا:

تهران سرویس آنلاین با داشتن بیش از 7 سال سابقه در زمینه ارائه خدمات:

- تعمیر یخچال فریزر اسنوا
- تعمیر یخچال سایید بای سایید اسنوا
- تعمیر یخچال دوقلو اسنوا
-

و سایر انواع مدل‌های این برند پرطرفدار در سراسر تهران به‌صورت 24 ساعته و بدون تعطیلی آماده ارائه خدمات به شما مشتریان عزیز است. تمامی خدمات **تعمیر یخچال فریزر اسنوا** این مجموعه دارای 6 ماه ضمانت و پشتیبانی آنلاین خواهد بود.

علت بروز ارور در یخچال فریزر اسنوا:

یخچال فریزرهای اسنوا به دلایل متعددی ممکن است، دچار مشکل شده و ارور های متعددی روی صفحه ی نمایشگر خود نشان دهد. از جمله این مشکلات میتوان به

- بروز مشکل در برد یخچال فریزر اسنوا
- بروز مشکل در کمپرسور یخچال فریزر اسنوا
- کثیف بودن کویل های کندانسور
- معیوب بودن کندانسور
- بروز مشکل در اواپراتور یخچال فریزر اسنوا
- معیوب بودن فیلتر آب
- وجود مشکل در ترموستات یخچال فریزر
- نشستی آب از یخچال فریزر

لیست ارورهای یخچال فریزر اسنوا:

در ادامه لیست کاملی از ارورهای یخچال فریزر اسنوا را برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم، در صورت نیاز به این لیست مراجعه کرده و از علت بروز ارور در یخچال فریزر خود مطلع شوید.

ارور یخچال 676 اسنوا:

در صفحه ادامه به ارور یخچال 676 اسنوا میپردازیم:

مشکل ارور یخچال 676 اسنوا
ارور یخچال 676 اسنوا

نحوه رفع کد خطا یخچال 676 اسنوا

F1	عدم سرد شدن اوپراتور	یخ زدگی شدید اوپراتور را از بین ببرید
F2	خرابی سنسور داخل فریزر	سوکت سنسور را چک کنید ، سنسور را تعویض نمایید ، برد قدرت را نیز تعویض کنید
F3	خرابی سنسور داخل یخچال	سوکت سنسور را چک کنید ، سنسور را تعویض نمایید ، برد قدرت را نیز تعویض کنید
F4	خرابی سنسور دیفر است	سوکت سنسور را چک کنید ، سنسور را تعویض نمایید ، تنظیم جای سنسور ، تعویض برد قدرت
F5	انجام ندادن دیفر است	قطعی المنت
F6	خرابی آی سی حافظه EPROM	تعویض برد قدرت
F7	خرابی فن یخچال	فن یخچال را چک کنید و در صورت خرابی آن را تعویض نمایید.
F8	خرابی فن فریزر	فن یخچال را چک کنید و در صورت خرابی آن را تعویض نمایید.
H1	گرم بودن فریزر	موتور یخچال شما کم گاز دارد و یا گاز ندارد
H	گرم بودن یخچال	موتور یخچال شما کم گاز دارد و یا گاز ندارد

ارور یخچال نوفراست 810 اسنوا:

در صفحه ارور لوازم خانگی اسنوا به ارور یخچال 810 اسنوا میپردازیم:

نحوه رفع کد خطا یخچال نوفراست 810 اسنوا	مشکل ارور یخچال نوفراست 810 اسنوا	ارور یخچال نوفراست 810 اسنوا
یخ زدگی اوپراتور را از بین ببرید	عدم سرد شدن اوپراتور	F1
قطعه مربوطه تعویض شود	خرابی سنسور فریزر	F2
“	خرابی سنسور یخچال	F3
“	خرابی سنسور اوپراتور فریزر	F4
“	خرابی سنسور اوپراتور یخچال	F5
“	خرابی سنسور محیط	F6
“	خرابی فن فریزر	F7
“	خرابی فن یخچال	F8
“	خرابی هیتر فریزر	F9
“	خرابی هیتر یخچال	FA
برد الکترونیکی چک شود	خرابی IC	FB

ارور یخچال سایید بای سایید اسنوا: LCD 250 & 290 , LED 250

در صفحه ارور لوازم خانگی اسنوا به ارور یخچال اسنوا میپردازیم:

رفع کد خطای سایید بای سایید اسنوا	مشکل ارور سایید بای سایید اسنوا	ارور یخچال سایید بای سایید اسنوا
سنسور را چک کنید	سنسور فریزر قطعی دارد	F1

R1	سنسور یخچال قطعی دارد	سنسور را چک کنید
RT	سنسور درجه حرارت محیط قطعی دارد	سنسور را چک کنید
D1	سنسور دیفر است قطعی دارد	سنسور را چک کنید
DR	سوئیچ یخچال خراب است	چک کردن درب و یا باز و بسته بودن درب بیش از یک ساعت
DF	سوئیچ فریزر خراب است	چک کردن درب و یا باز و بسته بودن درب بیش از یک ساعت
DH	سوئیچ HOME BAR خراب است	چک کردن درب و یا باز و بسته بودن درب بیش از یک ساعت
E1	سنسور قالب یخ قطعی دارد	
ET	سوئیچ زیر قالب یخ مشکل دار	
E9	سیستم آبرسانی مشکل دارد	
ES	میکروسوئیچ	
EA	موتور یخساز اشکال دارد	
EU	سوئیچ بال مرغی ایراد دارد	
C1	اشکال در سیستم موتور یا نشستی گاز	

با قطع برق و وصل مجدد آن دیفر است انجام میشود.

F3	دیفر است انجام نمیشود	توجه : اگر درجه حرارت سنسور دیفر است زیر +10 درجه باشد قابل انجام است رفع عیب : با ننگه داشتن FREEZER SET و 5 مرتبه فشار دادن REFRIGERATORE SET بر فک زدایی دستی فعال میشود.
D2	دیفر است دستی فعال است	توجه : زمانی که درجه حرارت به +10 درجه برسد دیفر است قطع میکند.

روش چک کردن فیلتر یخچال اسنوا

- دکمه LOCK را فشار دهید.
- همانطور که دکمه FRZ.SET را فشار داده اید ، دکمه SUPER FRZ را 5 بار فشار دهید.
- دکمه FRZ.SET را فشار دهید تا fi-LT نشان داده شود.
- دکمه DISPENSER را که فشار دهید ، زمان باقیمانده فیلتر نشان داده میشود.

مثال: 30:11 به این معنا است که 30 دقیقه تا تعویض فیلتر یخچال اسنوا زمان باقی مانده است.

تنظیم مقدار آب در یخچال اسنوا

- دکمه LOCK را فشار دهید.
- همانطور که دکمه FRZ.SET را فشار داده اید ، دکمه SUPER FRZ را 5 بار فشار دهید.
- دکمه FRZ.SET را فشار دهید تا P100 نشان داده شود.

چنانچه مقدار آب بیشتری مورد نیاز است دکمه SUPER REF را فشار دهید.
چنانچه مقدار آب کمتری مورد نیاز است دکمه SUPER FRZ را فشار دهید.

عیب یابی کد خطای سایید بای اسنوا

برای نمایش اشکالات و عیب یابی در سایید بای اسنوا مراحل زیر را انجام دهید:

- دکمه LOCK را فشار دهید ، همانطور که دکمه FREEZER SET را فشار اده اید ، دکمه SUPER FREEZER را 5 بار فشار دهید.
- در اینجا نمایشگر کد ارور ها را نشان میدهد، هر بار که دکمه FREEZER SET را فشار دهید مقادیر زیر نشان داده میشود:
- مدت زمانیکه یخچال اسنوا کار کرده است.
- دمای سنسور فریزر.
- دمای سنسور برفک زدایی.
- دمای سنسور یخچال
- دمای اتاق
- نمایشگر فاکتور P
- زمان باقیمانده تا تعویض فیلتر آب

برای خارج شدن از این حالت:

- دکمه LOCK را فشار دهید.
- پس از 4 دقیقه به طور اتوماتیک از این حالت خارج میشود.

کد ارور سایید بای اسنوا

در صفحه ارور اسنوا به ارور یخچال سایید بای اسنوا میپردازیم:

ارور سایید اسنوا	مشکل ارور سایید اسنوا	رفع عیب کد خطای سایید اسنوا
F1	قطعی سنسور فریزر یا اتصال کوتاه درد.	کنترل مقاومت بین ترمینالها پس از جدا کردن CN14 از برد را اندازه گیری کنید. اگر اشکال از سنسور است آن را تعویض کنید.
R1	قطعی سنسور یخچال یا اتصال کوتاه درد.	کنترل مقاومت بین ترمینالها پس از جدا کردن CN13 از برد را اندازه گیری کنید. اگر اشکال از سنسور است آن را تعویض کنید.
RT	قطعی سنسور دمای اتاق یا اتصال کوتاه درد.	ولتاژ سنسور را روی برد بررسی کنید.
D1	قطعی سنسور برفک زدایی یا اتصال کوتاه دارد.	کنترل مقاومت بین ترمینالها پس از جدا کردن CN14 از برد را اندازه گیری کنید. اگر مشکل از سنسور است آن را تعویض کنید.
DR	خرابی سوئیچ در یخچال	هر سوئیچ را چک کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید.
DF	خرابی سوئیچ در فریزر	هر سوئیچ را چک کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید.
DH	سوئیچ در HOME BAR خراب شده است.	هر سوئیچ را چک کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید.
EI	سنسور یخ قطع شده یا اتصال کوتاه دارد.	کنترل مقاومت بین ترمینالها پس از جدا کردن CN10 از برد را اندازه گیری کنید. اگر مشکل از سنسور است آن را تعویض کنید.

EF	سنسور جریان آب خراب شده است.
ET	اشکال در سوئیچ تراز
EG	اشکال در تامین آب
EA	در حين ET یخ می افتد.
EU	سنسوری که مسئول سنس کردن پر بودن یا پر نبودن یخ است خراب است.
C1	چرخه غیر طبیعی یا خراب
F3	بازگشت پس از برفک زدایی : غیر طبیعی یا خراب
CO	حالت نمایشگر (مشکل خاصی نیست)
D2	حالت برفکزدایی اجباری (مشکلی نیست)
D3	حالت مصرف انرژی (مشکلی نیست)

یخساز را متوقف کنید ، پس از یکبار چرخش در صورتیکه تراز نرمال باشد ، اشکال EA ناپدید میشود.

هنگامیکه یخ می افتد موتور 90 درجه میچرخد.

نشستی گاز را برطرف نماید

مقاومت بین ترمینالهای هیتر برفک زدایی را چک کنید ، اگر مقاومت بی نهایت باشد قطعی دارد و اگر صفر باشد اتصال کوتاه دارد.

ارور یخچال 713 اسنوا:

ارور یخچال 713 اسنوا

E1
E2
E4
E7

مشکل کد خطای یخچال 713 اسنوا

قطعی اتصال یا خرابی سنسور محیط یخچال
قطعی اتصال یا خرابی سنسور محیط فریزر
قطعی اتصال یا خرابی سنسور اوپراتور فریزر
قطعی اتصال و یا خرابی کمپرسور محصول بدون شارژگاز

ارور اسنوا 510 و 520:

علت ارور f1 یخچال اسنوا 510 و 520

عدم سرد شدن اوپراتور پس از روشن شدن کمپرسور

عیب یابی:

- خرابی کمپرسور
- نشستی گاز
- قطعی سیم برق کمپرسور

علت ارور f2 یخچال اسنوا 510 و 520

پایان یافتن زمان دیفر است مجاز

- بالا بودن زمان برفک در اوپراتور

علت ارور f3 یخچال اسنوا 510 و 520

خرابی فن یخچال یا فریزر

- خرابی فن داخل محصول
- قطعی سیم برق فن
- شل بودن کانکتورهای مربوطه

علت ارور f4 یخچال اسنوا 510 و 520

خرابی فن کمپرسور

- فنکمپرسور را چک نمایید.
- قطعی سیم برق فن
- شل بودن کانکتورهای مربوطه

علت ارور f5 یخچال اسنوا 510 و 520

خرابی سنسور یخچال یا فریزر

- خرابی سنسور
- قطع بودن سیم سنسور
- شل بودن کانکتورهای مربوطه

علت ارور f6 یخچال اسنوا 510 و 520

خرابی سنسور اوپراتور

- خرابی سنسور
- قطع بودن سیم سنسور
- شل بودن کانکتورهای مربوطه

علت ارور f7 یخچال اسنوا 510 و 520

خرابی سنسور محیط

- خرابی سنسور
- قطع پایه های سنسور از روی برد

علت ارور f8 یخچال اسنوا 510 و 520

اشکال در برد یا سیم رابط برد

- شل بودن کانکتورهای سیم رابط برد مادر و برد نمایشگر
- قطعی در سیم رابط برد نمایشگر و برد مادر
- خرابی برد

ارور یخچال اسنوا مدل 920:

ارور E1 یخچال اسنوا 920

علت ارور: قطعی اتصال یا خرابی سنسور محیطی یخچال

توضیحات: محصول تا هنگام برطرف شدن مشکل توسط سرویس کار به صورت تناوبی به صورت 30 دقیقه خاموش بودن کمپرسور و 30 دقیقه روشن بودن به کار خود ادامه دهد.

توجه: در صورت خرابی سنسور و کارکرد دائم کمپرسور مواد غذایی داخل یخچال احتمال یخ زدگی دارد. در صورت قطع شدن کامل عملکرد کمپرسور احتمال فساد مواد غذایی یخچال وجود دارد.

ارور E4 یخچال اسنوا 920

علت ارور: قطعی اتصال یا خرابی سنسور اوپراتور فریزر

توضیحات: در صورت بروز این مشکل محصول تا رفع عیب به عملکرد عادی خود ادامه داده و به هنگام ارسال فرمان دیفرانسیل پایان آن را با شرط زمانی اعلام میکند یعنی در صورت وارد شدن محصول به سیکل دیفرانسیل و وجود مشکل در سنسور اوپراتور فریزر هیتز پس از 30 دقیقه از مدار خارج میشود.

ارور E6 یخچال اسنوا 920

علت ارور: قطعی اتصال یا خرابی فن فریزر

توضیحات: در صورت بروز این مشکل در صورت خرابی یکی از دو دور محصول بر روی دور دیگر فن قرار گیرد و عملکرد عادی خود را ادامه دهد. در صورت خرابی هر دو دور موتور فن اوپراتور جهت جلوگیری از یخ زدگی و چسبیدن اوپراتور به صفحه توزیع و شکستگی احتمالی صفحه توزیع محصول خاموش گردیده تا فن تعویض گردد.

این خطا از کار افتادن کامل موتور فن با یک آلارم ویژه - آلارم همراه با صدا اعلام گردد.

ارور E7 یخچال اسنوا 920

علت ارور: قطعی اتصال و یا خرابی کمپرسور محصول بدون شارژ گاز

توضیحات: زمانی که برای مدت زمان یکساعت متوالی کارکرد کمپرسور دمای سنسور دیفرانسیل بیش از 5 باشد این پیغام به وجود می آید. با رفع عیوب احتمالی این ایراد رفع شده و محصول به حالت عادی برمیگردد.

ارور E9 یخچال اسنوا 920

علت ارور: قطعی اتصال و یا خرابی هیتزها (اوپراتور فریزر و یا ابریزر اوپراتور و یا سوختن ترموفیوز)

توضیحات: در صورت بروز این خطا محصول به عملکرد عادی خود ادامه دهد و پیغام خطای مربوطه به خرابی هیتز تا زمان رفع عیب نمایش داده شود. همچنین امکان نمایش خطا در صورت وجود عیب در هر یک از دو هیتز باشد.

نکته: این خطا (از کار افتادن کامل موتور فن) با یک آلارم ویژه آلارم همراه با صدا اعلام میگردد.

ارور E10 یخچال اسنوا 920

علت ارور: قطعی اتصال و یا خرابی سنسور محیط بیرونی محصول

توضیحات: دور فن کندانسور در این حالت یعنی اشکال در سنسور محیط بیرون بر روی دور تند قرار گیرد تا اشکال مرتفع گردد.

ارور E11 یخچال اسنوا 920

علت ارور: قطعی اتصال و یا خرابی سنسور فن کندانسور

توضیحات: در صورت خرابی کی از دودور موتور فن در حین عملکرد موتور بر روی کی از دو دور که سالم است تنظیم گردد تا عیب مرتفع گردد. در صورت خرابی هر دو دور محصول به صورت تناوبی 30 دقیقه روشن و 30 دقیقه خاموش به کار خود ادامه دهد و پیغام خطا نمایش داده شود تا زمانی که خطا برطرف گردد.

چگونه ارور در یخچال فریزر اسنوا را برطرف کنیم؟

توجه داشته باشید بعضاً ارور نمایش داده شده بیانگر صورت کلی از مشکل ایجاد شده بوده و تنها یک عامل را نمی‌توان مؤثر در ایجاد ارور دانست.

به همین دلیل بهتر است در هنگام نمایش ارور در یخچال فریزر اسنوا خود ابتدا با کارشناسان تهران سرویس آنلاین به صورت رایگان مشورت کرده و در صورت تشخیص پشتیبان با ثبت درخواست حل مشکل ایجاد شده در یخچال فریزر خود را به تکنسین‌های متخصص تهران سرویس آنلاین بسپارید. در برخی گزارش‌های ارسالی تعمیرکاران مجموعه ما درج شده عدم تسلط مصرف‌کننده در تعمیرات یخچال فریزر اسنوا و اقدامات او منجر به ایجاد خسارات بیشتری به یخچال فریزرهای اسنوا شده است. به همین دلیل به شما عزیزان توصیه می‌کنیم قبل از هرگونه اقدام ابتدا با مشاوران ما در تماس باشید.

راهکارهای جلوگیری از ایجاد ارور در یخچال فریزر اسنوا:

باتوجه به گرانی در قیمت خرید لوازم خانگی از جمله یخچال فریزرهای ساییدبای ساید بهتر است از به بهترین شکل از لوازم خانگی خود مراقبت کرده و در حفظ سلامت آنها کوشا باشیم برای این کار تنها کافی است هر سال یک بار جهت سرویس یخچال فریزر خود اقدام کرده و از تعمیرکار مجاز تهران سرویس آنلاین بخواهید برای بازدید و اطمینان از سلامت عملکرد یخچال فریزر شما به محل اعزام شود.

برطرف کردن ارور یخچال فریزر اسنوا در شمال تهران:

تهران سرویس آنلاین با داشتن شعبه در شمال تهران امکان اعزام نیرو در کمتر از یک ساعت را برای مشتریان عزیز شمال شهر فراهم نموده است. کافایت با شماره تلفن ۲۲۶۶۹۱۹۶ تماس حاصل نمایید.

برطرف کردن ارور یخچال فریزر اسنوا در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت سفارشات خود کافایت با شماره تماس ۴۴۲۸۴۷۴۳ تماس بگیرند، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین با ضمانت ۶ ماه بهر مند شوند.

برطرف کردن ارور یخچال فریزر اسنوا در شرق تهران:

تهران سرویس آنلاین تعمیر یخچال را در سراسر شرق تهران در کمترین مدت زمانی با ضمانت نامه و ارائه داغی قطعات تعویضی انجام میدهد. تمامی خدمات بر اساس نرخ اتحادیه و در پایان کار از مشتریان عزیز دریافت میشود. تماس با ۷۷۲۴۱۵۰۵

برطرف کردن ارور یخچال فریزر اسنوا در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیر یخچال مشتریان عزیز مینمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار میگردد. شماره تلفن شعبه مرکزی ۶۶۵۹۳۳۶۸

برطرف کردن ارور یخچال فریزر اسنوا در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعب این منطقه را با شماره تماس ۵۵۷۹۵۴۳۴ تاسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب یخچال را به مشتریان عزیز ارائه میدهد