

ارورهای یخچال فریزر بلومبرگ (Bloomberg refrigerator error) ارور یا کدهای خطا متشکل از حروف و اعداد انگلیسی هستند که در هنگام بروز مشکل در یخچال فریزر بر روی صفحه ی نمایشگر یخچال شما ظاهر میشوند. ما در این مقاله قصد داریم به بررسی ارورهای یخچال فریزر سایید بای سایید بلومبرگ پرداخته و شما را با نحوه ی برخورد و اقدامات لازم هنگام بروز این ارورها آشنا سازیم پس تا در ادامه ی این مقاله با ما همراه بوده و در صورت نیاز با مشاورین تهران سرویس آنلاین در تماس باشید.

تعمیر یخچال فریزر بلومبرگ:

تهران سرویس آنلاین با داشتن بیش از 7 سال سابقه در زمینه ارائه خدمات:

- تعمیر یخچال فریزر بلومبرگ
- تعمیر یخچال سایید بای سایید بلومبرگ
- تعمیر یخچال دوقلو بلومبرگ
-

و سایر انواع مدل‌های این برند پرطرفدار در سراسر تهران به صورت 24 ساعته و بدون تعطیلی آماده ارائه خدمات به شما مشتریان عزیز است. تمامی خدمات تعمیر یخچال فریزر بلومبرگ این مجموعه دارای 6 ماه ضمانت و پشتیبانی آنلاین خواهد بود.

علت بروز ارور در یخچال فریزر بلومبرگ:

یخچال فریزرهای بلومبرگ به دلایل متعددی ممکن است، دچار مشکل شده و ارور های متعددی روی صفحه ی نمایشگر خود نشان دهد. از جمله این مشکلات میتوان به

- بروز مشکل در برد یخچال فریزر بلومبرگ
- بروز مشکل در کمپرسور یخچال فریزر بلومبرگ
- کثیف بودن کویل های کندانسور
- معیوب بودن کندانسور
- بروز مشکل در اواپراتور یخچال فریزر بلومبرگ
- معیوب بودن فیلتر آب
- وجود مشکل در ترموستات یخچال فریزر
- نشستی آب از یخچال فریزر

لیست ارورهای یخچال فریزر بلومبرگ:

در ادامه لیست کاملی از ارورهای یخچال فریزر بلومبرگ را برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم، در صورت نیاز به این لیست مراجعه کرده و از علت بروز ارور در یخچال فریزر خود مطلع شوید.

علت ارور یخچال فریزر بلومبرگ کد خطای: E0

علت ارور : E0 کمپرسور و فن یخچال فریزر متناوبا کارکرد دارد تا دمای یخچال و فریزر را به حالت نرمال تبدیل کند.

رفع عیب کد خطای E0 یخچال بلومبرگ به شرح زیر است:

- این کارکرد هر 40 دقیقه یک بار صورت می گیرد.

- جهت رفع این ارور مطمئن شوید سرمای داخلی یخچال و فریزر به حد نصاب است.
- در این حالت کمپرسور را بررسی نمایید.
- ممکن است این ارور به خاطر باز ماندن بیش از حد درب یخچال بوده باشد.

دلیل ارور E1 یخچال فریزر بلومبرگ:

علت ارور : E1 سنسور اوپراتور فریزر دچار مشکل شده است

رفع عیب کد خطای E1 یخچال بلومبرگ به شرح زیر است:

- هنگامی که دیفراست یا یخ زدایی شروع می شود، هیتر 25 دقیقه کارکرد خواهد داشت.
- سنسور اوپراتور فریزر را بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید.
- ترمودیسک و ترموفیوز از قطعاتی است که در این مواقع لازم است بررسی شود.
- برد الکترونیکی و اتصالات آن را بررسی نمایید.

علت کد ارور E2 یخچال بلومبرگ:

علت ارور : E2 اشکال در سنسور اوپراتور

رفع عیب کد ارور E2 یخچال بلومبرگ به شرح زیر است:

- موتور یخچال برای حفظ دمای نرمال در یخچال هر 40 دقیقه یک بار روشن و خاموش می شود.
- سنسور اوپراتور داخل فریزر قرار دارد.
- جهت رفع این کد خطا سنسور اوپراتور را بررسی نمایید.
- همچنین ممکن است اشکال از برد الکترونیکی نیز باشد.

علت اختار E3 یخچال فریزر بلومبرگ:

علت ارور : E3 سنسور هوای یخچال دچار عیب شده و کمپرسور شروع به کار می کند تا دما به حد نرمال برسد.

رفع عیب کد خطای E3 یخچال بلومبرگ:

- در این شرایط یخچال بلومبرگ متناوباً تا 40 دقیقه کار می کند.
- تا زمانی که دما به حد نرمال نرسد، کمپرسور از کار نمی ایستد.
- ممکن است باز بودن بیش از حد درب یخچال باعث این ایراد شده باشد.

علت آلام E4 یخچال فریزر بلومبرگ:

اگر یخ زدایی یا دیفراست متناوباً 3 بار در زمانی بیش از 60 دقیقه طول بکشد، این ارور ظاهر می شود.
علت ارور : E4 اشکال در المنت دیفراست

رفع عیب کد خطای E4 یخچال بلومبرگ به شرح زیر است:

- برای رفع این ارور باید هیتر (گرم کن) دیفراست را جایگزین کنید.
- همچنین ممکن است اشکال از سنسور دیفراست و برد الکترونیکی نیز باشد.

دلیل هشدار E8 یخچال سایید بای سایید بلومبرگ:

علت ارور : E8 اشکال در سنسور یخساز (عملکرد یخساز متوقف شده است).

رفع عیب کد خطای E8 یخچال بلومبرگ سایید بای سایید به شرح زیر است:

- برای رفع کد خطای سایید بای سایید بلومبرگ لازم است سنسور یخساز را بررسی نمایید.
- همچنین در صورت رفع نشدن مشکل برد یخچال نیز لازم است بررسی و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض شود.

علت ارور یخچال سایید بای سایید بلومبرگ کد خطای: E9

دلیل ارور : E9 معیوب شدن موتور یخساز

رفع عیب کد خطای E9 یخچال بلومبرگ:

- ریست کردن یخساز یخچال سایید (برای آموزش ریست کردن یخساز به دفترچه راهنمای یخچال فریزر بلومبرگ خود مراجعه کنید).
- باز کردن و تعمیر موتور یخساز یخچال بلومبرگ
- جایگزین کردن موتور یخساز یخچال بلومبرگ

علت کد اخطار E10 یخچال سایید بای سایید بلومبرگ:

کد ارور : E10 اشکال در سنسور هوای فلکسی زون

در صورتی که فلکسی زون در مدت زمان 40 دقیقه نتواند خنک شود، فن این قطعه و موتور یخچال 40 دقیقه کارکرد خود را دارند و سپس متوقف می شوند تا آسیب جدی به یخچال وارد نشود.

طریقه رفع عیب کد خطای E10 یخچال بلومبرگ به شرح زیر است:

- زمانی که با این ارور مواجه شدید، نگران نباشید، زیرا این ارور نیاز به رفع عیب ندارد.

دلیل آلام E11 یخچال فریزر بلومبرگ:

زمانی که یخ زدایی فلکسی زون آغاز می گردد، هیتر 25 دقیقه کارکرد دارد و پس از آن متوقف می شود.
کد ارور : E11 اشکال در سنسور اوپراتور فلکسی زون

رفع عیب کد خطای E11 یخچال بلومبرگ:

- در صورتی این ارور را مشاهده می کنید، لازم است برد و سنسور فلکسی زون را همزمان بررسی نمایید.
- در صورت نیاز اقدام به تعویض هریک نمایید.

علت ارور یخچال فریزر بلومبرگ کد خطای: E12

علت کد خطای E12 یخچال فریزر بلومبرگ: این کد خطا به علت مشکل در هیتر نوفر است حاصل می گردد. کد خطا پایان کارکرد هیتر فلکسی را نشان می دهد.

علت ارور : E12 پایان کار هیتر فلکسی

رفع عیب کد خطای E12 یخچال بلومبرگ:

• نیازی به رفع عیب ندارد.

چگونه ارور در یخچال فریزر بلومبرگ را برطرف کنیم ؟

توجه داشته باشید بعضاً ارور نمایش داده شده بیانگر صورت کلی از مشکل ایجاد شده بوده و تنها یک عامل را نمی‌توان مؤثر در ایجاد ارور دانست.

به همین دلیل بهتر است در هنگام نمایش ارور در یخچال فریزر بلومبرگ خود ابتدا با کارشناسان تهران سرویس آنلاین به صورت رایگان مشورت کرده و در صورت تشخیص پشتیبان با ثبت درخواست حل مشکل ایجاد شده در یخچال فریزر خود را به تکنسین‌های متخصص تهران سرویس آنلاین بسپارید.

در برخی گزارش‌های ارسالی تعمیرکاران مجموعه ما درج شده عدم تسلط مصرف‌کننده در تعمیرات یخچال فریزر بلومبرگ و اقدامات او منجر به ایجاد خسارات بیشتری به یخچال فریزرهای بلومبرگ شده است. به همین دلیل به شما عزیزان توصیه می‌کنیم قبل از هرگونه اقدام ابتدا با مشاوران ما در تماس باشید.

راهکار های جلوگیری از ایجاد ارور در یخچال فریزر بلومبرگ:

باتوجه به گرانی در قیمت خرید لوازم خانگی از جمله یخچال فریزرهای سایندبای ساید بهتر است از به بهترین شکل از لوازم خانگی خود مراقبت کرده و در حفظ سلامت آنها کوشا باشیم برای این کار تنها کافی است هر سال یک بار جهت سرویس یخچال فریزر خود اقدام کرده و از تعمیرکار مجاز تهران سرویس آنلاین بخواهید برای بازدید و اطمینان از سلامت عملکرد یخچال فریزر شما به محل اعزام شود.

برطرف کردن ارور یخچال فریزر بلومبرگ در شمال تهران:

تهران سرویس آنلاین با داشتن شعبه در شمال تهران امکان اعزام نیرو در کمتر از یک ساعت را برای مشتریان عزیز شمال شهر فراهم نموده است. کافیسیت با شماره تلفن ۲۲۶۶۹۱۹۶ تماس حاصل نمایید.

برطرف کردن ارور یخچال فریزر بلومبرگ در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت سفارشات خود کافیسیت با شماره تماس ۴۴۲۸۴۷۴۳ تماس بگیرند، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین با ضمانت ۶ ماه بهرمنند شوند.

برطرف کردن ارور یخچال فریزر بلومبرگ در شرق تهران:

تهران سرویس آنلاین تعمیر یخچال را در سراسر شرق تهران در کمترین مدت زمانی با ضمانت نامه و ارائه داغی قطعات تعویضی انجام میدهد. تمامی خدمات بر اساس نرخ اتحادیه و در پایان کار از مشتریان عزیز دریافت میشود. تماس با ۷۷۲۴۱۵۰۵

برطرف کردن ارور یخچال فریزر بلومبرگ در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیر یخچال مشتریان عزیز مینمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار میگردد. شماره تلفن شعبه مرکزی ۶۶۵۹۳۳۶۸

برطرف کردن ارور یخچال فریزر بلومبرگ در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعب این منطقه را با شماره تماس ۵۵۷۹۵۴۳۴ تاسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب یخچال را به مشتریان عزیز ارائه میدهد.