

ارور کولر گازی کوپل (Kopel air conditioner error) سیستم تهویه مطبوع برند کوپل یکی از با کیفیت ترین و بهترین کولر های گازی موجود در بازار است، سیستم های تهویه مطبوع کوپل دارای سیستم عیب یابی هوشمند هستند و تقریباً هر مشکلی در کولر گازی کوپل با استفاده از کدهای خطا نمایش داده می شود. فهمیدن علت بروز این ارورها و قطعه ای که دچار مشکل است، کمک بزرگی به تعمیرکاران و مصرف کنندگان این سیستم تهویه برای رفع مشکل خواهد کرد. ما لیست کاملی از **کدهای خطا کولر گازی کوپل** را برای شما تهیه کرده ایم، تا در صورت بروز مشکل برای رفع آن به این لیست مراجعه کرده و نسبت به حل مشکل پیش اقدام نمایید.

تعمیر کولر گازی کوپل:

کولر گازی کوپل یکی از برندهای معروف در کشور ماست که به دلیل کیفیت بالای این محصول از محبوبیت بالایی نیز برخوردار است. تمامی خدمات کولر گازی کوپل اعم از نصب کولر گازی، سرویس و تعمیر این برند توسط تعمیرکاران مجرب و آموزش دیده گروه فنی مهندسی تهران سرویس آنلاین با ضمانت 6 ماه در حال ارائه به تمامی هموطنان ما در شهر تهران میباشد. **تعمیر کولر گازی کوپل** خود را با خیالی آسوده به تعمیرکاران تهران سرویس آنلاین بسپارید، این شرکت با بیش از 7 سال سابقه در زمینه خدمات کولر گازی کوپل به شما مشتریان عزیز این نوید را میدهد، که در تمامی قطعات مورد استفاده تعمیرکاران از برند اصلی کوپل بوده و دارای ضمانت نامه شرکت میباشد.

ارور یا کد خطا چیست ؟

سازندگان کولر گازی برای کمک به مصرف کنندگان و تعمیرکاران در هنگام تعمیر کولر گازی سیستم های تهویه خود را به سیستم عیب یابی هوشمند مجهز کرده اند، که در هنگام مواجه شدن با مشکل به صورت ارور هایی بر روی صفحه نمایشگر آنها ظاهر خواهد شد. هر ارور شامل حروف انگلیسی و اعداد است که به صورت مختصر به علت بروز مشکل در کولر گازی شما اشاره دارد.

لیست ارور های کولر گازی کوپل:

شرح خطا	کد خطا
خطا از EEPROM داخلی	E0
خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی	E1
خطا سگنال عبور از صفر	E2
سرعت موتور فن داخلی خارج از محدوده	E3
سنسور T1 یونیت داخلی اتصال کوتاه یا مدار باز شده	E4
E4 است	
سنسور T2 سیم پیچ اواپراتور اتصال کوتاه یا مدار باز شده است	E5
E5 شده است	
نشت گاز	EC
سنسور T4 محیطی یونیت خارجی اتصال کوتاه یا مدار باز شده است	F1
F1 باز شده است	
سنسور T3 سیم پیچ کندانسور اتصال کوتاه یا مدار باز شده است	F2
F2 شده است	

F3	سنسور T5 دمای دیشارژ کمپرسور اتصال کوتاه یا F3 مدار باز شده است
F4	ای سی EEPROM یونیت خارجی ایراد دارد
F5	سرعت موتور فن یونیت خارجی خارج از محدوده است
P0	خطای جریان بیش از حد یا ایراد از IPM یا ایراد از IGBT
P1	ولتاژ بیش از حد یا کمتر از حد مجاز
P2	محافظت کمپرسور از دمای زیاد
P4	خطا از درایو کمپرسور اینورتر

چه زمانی کولر گازی کوپل بر روی صفحه نمایشگر خود ارور نشان میدهد؟

- عدم سرویس به موقع کولر گازی کوپل
- گرفتگی لوله مویی کولر گازی
- آبریزش کولر گازی
- نوسانات برقی
- ایجاد مشکل در کمپرسور یونیت خارجی
- ایجاد مشکل در برد دستگاه
- ایجاد مشکل در سیم کشی دستگاه
- اختلال در عملکرد خازن دستگاه
- ایجاد مشکل در فن داخلی
- گرد و غبار در فیلترهای یونیت داخلی
- ایجاد شکستگی در لوله مسی
- **نشت یابی کولر گازی**
- نیاز به شارژ گاز کولر گازی

روش های جلوگیری از ایجاد ارور در کولر گازی کوپل:

بهترین روش برای جلوگیری از ایجاد ارور در کولر گازی های کوپل سرویس به موقع و نگهداری درست از کولر گازی است. توصیه ما به شما مصرف کنندگان عزیز این برند کولر گازی این است، که هر سال قبل از استفاده از کولر گازی خود با تماس با یکی از نمایندگیهای تهران سرویس آنلاین از کارشناسان بخواهید، برای بازبینی و سرویس کولر گازی شما در محل مورد نظر حاضر شوند.

- شستشوی پنل داخلی
- شستشوی فیلترها
- نصب فیلتر هوا
- نصب سایبان کولر
- سرویس اسپلیت کوپل
- شارژ گاز کولر گازی
- نظافت کولر گازی
- تعمیر کولر گازی کوپل
- تست آمپر کولر گازی
- سرویس سالیانه اسپلیت و کولر گازی
- شارژ گاز R ۲۲ کولر گازی معمولی

- شستشوی پنل خارجی
- شارژ گاز R ۴۱۰ کولر گازی اینورتر
- نشت‌یابی و شارژ گاز
- تعویض کمپرسور کولر گازی اینورتر و معمولی در صورت نیاز و بروز مشکل

هزینه برطرف کردن ارور کولر گازی کوپل:

از آنجایی که هریک از کدهای خطا کولر گازی کوپل به بروز مشکل در یکی از قسمت های کولر گازی خبر میدهد، نمیتوان به صورت کلی برای رفع هریک از اورها مبلغی را از پیش تعیین کرد بلکه هزینه برطرف کردن ارور باید بعد از بررسی سیستم تهویه توسط کارشناس و عیب یابی دقیق تعیین گردد.

راه های جلوگیری از ایجاد ارور در کولر گازی کوپل:

یکی از از مهمترین این نکات در نگهداری سیستم های تهویه مطبوع توجه به سرویس آن به صورت منظم می باشد مقالات خود به این نکته اشاره کردیم، که حتما قبل از شروع فصل گرما و استفاده مداوم از کولر گازی خود را مورد بازبینی و سرویس قرار دهید. سرویس کولر گازی باید توسط سرویسکاران مجاز صورت گیرد تا تمامی مراحل و اقدامات لازم برای سرویس کولر گازی انجام میشود در سرویس کولر گازی باید علاوه بر شستن یونیت داخلی و خارجی، تست نشت یابی، تست سلامت قطعات بازبینی و چک کردن عایق ها و پرایمر لوله، شارژ گاز تکمیلی و بررسی لوله های خروجی انجام گیرد. توجه نکردن و حتی یکی از موارد بالا علاوه بر افزایش مصرف برق کاهش عمر دستگاه شما را به دنبال خواهد داشت.

سرویس کولر گازی کوپل:

سرویس کولر گازی از جمله موارد بسیار مهم در نگهداری کولر گازی محسوب میشود. نظر متخصصان کولر گازی بر این است کولر گازی خود را هر 6 ماه توسط سرویسکار مجاز سرویس نمایید تا از هزینه های اضافی جلوگیری شود. وجه اشتراک تمامی کولر گازی هایی که دچار ارور شده اند این است که مدت زمان زیادی از آخرین سرویس کولر گازی های آنها گذشته است.

سرویس کولر گازی کوپل شامل:

الف – سرویس پنل داخلی کولر گازی کوپل

- شستشوی فیلترها کولر گازی
- سرویس بلوور کولر گازی
- سرویس سنسور ها کولر گازی
- سرویس فین ها یا کوئل کولرگازی
- بررسی مسیر خروجی آب (لوله درین)

ب – سرویس پنل خارجی کولر گازی کوپل

- شست و شوی یونیت خارجی با کارواش
- تست سلامت کمپرسور
- بررسی عملکرد دستگاه
- بررسی سلامت خازن

- بررسی سلامت برد کولر گازی
- بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی